

Bu talimatı kalorifer dairesinde hemen görülebilecek bir yere asınız!

Kullanım Talimatı

BDE 1.1/1.2 ve DE1.1/1.2 serisi yağ püskürtme brülörleri

Genel uyarılar

Brülörde ve ayarlama aletinde yapılacak her türlü işe başlamadan önce cereyanın kapatılması gerekir. Emniyet tekniği fonksiyonu olan parçalarda bakım ve tamir işleri yapılması kesinlikle yasaktır.

Kalorifer dairesi odası temiz ve kapısı kilitli tutulmalıdır.

Havalandırma ve hava boşaltma borularının çapının daraltılması yasaktır.

Kalorifer dairesinde örneğin DIN 14406 standardına uygun ve sürekli dolu, heran kullanılmaya hazır bir yangın söndürme aleti gibi yangın söndürme tertibatı bulundurulmalıdır.

Tesis, yılda bir kez kalorifer firmasının bir görevlisi veya uzman bir firma tarafından (DIN 4775 standardına göre) kontrol edilmelidir.

- Bakım sözleşmesi yapılmasını tavsiye ederiz.

Tehlike halinde cereyan ve yağ hatlarının derhal kesilmesi gerekir.

- Isıtma odasının önündeki tehlike şalteri «Kapalı» pozisyonuna getirilir ve depo ile yağ filtresindeki yağ sibopları kapatılır.

Yakıt

Sadece DIN 51 603. bölüm 1, standardına uygun mineralik ısıtma yağı kullanılmalıdır.

Çalıştırılması

İlk defa çalıştırılmasından önce, ayar aletiyle ilgili olarak «Elektronik Kazan Devri ve Isıtma Devri Ayarları Kullanım Talimatı» başlıklı bilgiler okunmalıdır. Bu bilgileri esaslıca okuduktan sonra ana şalteri açıp tesisi çalıştırmanızı tavsiye ederiz.

Dikkat!

Ön yağ ısıtması olan brülörlerde yağ evvelden ağızlığın önünde ısıtılır. Bu işlem, yaklaşık 1–2 dakika sürebilir. Bu süre geçtikten sonra brülör çalışmaya başlar.

Devre dışı bırakılması

«Açma/Kapama» düğmesi «Kapalı» pozisyonuna getirilir.

Arızaların giderilmesi

- 1) Brülör örneğin herhangi bir arıza nedeniyle kendi kendine kapanırsa, arıza lambası yanar. Aradan 1–2 dakika geçmesini bekledikten sonra, yağ ateşleme otomatındaki arıza giderme düğmesine basılarak brülörün yeniden çalıştırılması denenebilir. Brülör buna rağmen gene arıza konumuna gelirse, depodaki yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
- 2) Brülörün çalışmamasına rağmen arıza lambası yanmazsa, tesisin cereyan bağlantılarını veya Ecomatic ayar tertibatının ayarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- 3) Yukarıda belirtilen kontrollerden sonra tesisi tekrar çalıştırınız. Bunun üzerine brülör gene arıza konumuna geçerse:

– Müşteri servisine başvurunuz.

