Kullanma kılavuzu

Oda Termostatı



Logamatic EMS

Kumanda Cihazı RC35

Kullanıcı için

Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

6 720 619 532 - 10/2008 TR

Buderus

Kumanda Cihazına Genel Bakış

Şekil ile ilgili Açıklamalar:

1 Kapağı açmak için sol taraftaki tutamak yuvasından çekin

2 Gösterge

3 Değerleri veya sıcaklıkları değiştirmek ya da menülerde gezinmek için kumanda düğmesi



4	**Temel fonksiyon tuşları:**	**LED lambasının yandığında,**
AUT	"OTOM." (Otomatik)	• şalt programı aktiftir (gece ve gündüz oda sıcaklığı arasında otomatik geçiş).
☼	"Gündüz İşletmesi" (Manuel)	• ısıtma sistemi, ayarlanmış olan gündüz oda sıcaklığı ile çalışmaktadır. Sıcak kullanım suyu hazırlama fonksiyonu açıktır (Fabrika ayarı).
☾	"Gece İşletmesi" (Manuel)	• ısıtma sistemi, ayarlanmış olan gece oda sıcaklığı ile çalışmaktadır. Donma koruması sağlanmış durumdadır. Sıcak kullanım suyu hazırlama fonksiyonu kapalıdır (Fabrika ayarı).
	"Boyler"	• boyler sıcaklığı, ayarlanmış olan değerin altında düşmüştür. Bu tuşa basılarak boyler tekrar ısıtılabilir (bu sırada LED lambası yanıp söner).

5	**Ek fonksiyon tuşları:**	**Fonksiyon:**
Menu OK	"Menü/OK"	Kullanıcı menüsünü açma ve seçimi onaylama. Aynı zamanda çevirme düğmesi çevrildiğinde: Ayar değiştirme.
	"Saat"	Saati ayarlayın.
	"Tarih"	Tarihi ayarlayın.
	"Sıcaklık"	Oda sıcaklığının ayarlanması.
Info	"Bilgi:"	Bilgi menüsünün açılması (Değerlerin sorgulanması).
	"Geri"	Bir adım veya bir menü noktası geriye gitme.

Otomatik işletmede, "AUT" LED lambasına ek olarak güncel işletim durumunu ("Gündüz işletmesi" veya "gece işletmesi") gösteren LED lambası da yanmaktadır. İstisna: UBA1.x bulunan ısıtma kazanlarında sadece "AUT" LED lambası yanar.
"Boyler" LED lambasının kapatılması da mümkündür. UBA1.x bulunan ısıtma kazanlarında LED lambası yanmaz.

Içindekiler

Kumanda Cihazına Genel Bakış **2**

Kılavuz Bilgileri **5**

1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler **6**
1.1 Sembol Açıklamaları 6
1.2 Emniyetle ilgili Bilgiler 7

2 Özet Kullanma Kılavuzu **8**

3 Cihazla İlgili Bilgiler **12**
3.1 Ürün Tanıtımı 12
3.2 Amacına Uygun Kullanım 12
3.3 AB Konfirmasyon Beyanı 12
3.4 Temizlik 12
3.5 Atık Yok Etme 12

4 Kullanımla ilgili Temel Bilgiler **13**
4.1 Gösterge 13
4.2 İşlev kapsamına yönelik uyarılar 13
4.3 İşletme Türünün Ayarlanması 14
4.4 Oda Sıcaklığının Geçici olarak Değiştirilmesi 15
4.5 Oda Sıcaklığının Kalıcı olarak Değiştirilmesi 16
4.6 Belli Isıtma Devreleri için Oda Sıcaklığının Ayarlanması 17
4.7 Tarihin ve Saatin Ayarlanması 18
4.8 Sıcak Kullanım Suyu Fonksiyonunun Ayarlanması 19
4.9 Bilgilerin Sorgulanması (Bilgi Menüsü) 21
4.10 Göstergedeki Mesajlar 23
4.11 Devre Dışı Bırakma/Kapatma 23

5 Kullanıcı Menüsü ile Kullanım **24**
5.1 Kullanıcı Menüsüne Giriş 24
5.2 Kullanıcı Menüsüne Genel Bakış 26
5.3 Isıtma devresini seçme 27
5.4 Standart Göstergenin Ayarlanması 30
5.5 İşletme türlerinin ayarlanması 30
5.5.1 RC35 ısıtma devreleri için işletme türleri 30
5.5.2 Sıcak Kullanım Suyu için İşletme Türleri 31
5.5.3 Sirkülasyon için İşletme Türleri 31
5.5.4 Güneş enerjisi için işletme türleri 31
5.6 Şalt Programının Ayarlanması 32

5.6.1 Program Seçme . . . 33
5.6.2 Güncel Programın Görüntülenmesi . . . 35
5.6.3 Aç-kapa noktasını değiştirme . . . 35
5.6.4 Şalt Noktası Girme . . . 36
5.6.5 Program noktasını silme . . . 37
5.6.6 Oda Sıcaklıklarının Ayarlanması . . . 38
5.7 Boyler Programının Ayarlanması . . . 39
5.8 Sirkülasyon Programının Ayarlanması . . . 39
5.9 Yaz/Kış İşletimi Geçiş Eşiğinin Ayarlanması . . . 40
5.10 Yaz/Kış Saati Ayarı . . . 40
5.11 Boyler Sıcaklık Ayarı . . . 41
5.12 Tatil İşletimin Ayarlanması . . . 41
5.13 Parti Fonksiyonunun Ayarlanması . . . 44
5.14 Bekleme Fonksiyonunun Ayarlanması . . . 44
5.15 Termik dezenfeksiyonun ayarlanması . . . 45
5.16 Oda Sıcaklığı Göstergesinin Eşitlenmesi . . . 45
5.17 Gaz Yakıtlı Bir Isı Pompasının Ön Isıtma Evresinin Ayarlanması . . . 46

6 Kumanda Cihazı İçin Ayarlama Bilgileri . . . 47
6.1 Isıtma Sistemi Kontrol Şekilleri . . . 47
6.2 Enerji Tasarrufuna Yönelik Öneriler . . . 48

7 Hata Giderilmesi . . . 49
7.1 Sıkça Sorulan Sorular . . . 49
7.2 Arıza ve Bakım Mesajları . . . 51
7.3 Arızaların Resetlenmesi (Reset) . . . 53

8 Ayar protokolü . . . 54

9 Kullanıma Genel Bakış RC35 . . . 56

Alfabetik İndeks . . . 57

Kılavuz Bilgileri

Bu kullanma kılavuzu, Logamatic RC35 kumanda cihazının çalışması ve kullanımı ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

Kullanıcı Menüsüne Giriş

Bölüm 5.1 altında, kullanıcı menüsünde yapabileceğiniz tüm ayarların yapılış şekilleri ayrıntılı bir şekilde adım adım anlatılmaktadır. Bu bölümü takip eden bölümlerde cihazın kullanımı sadece özet şeklinde gösterilmektedir.

Ekran metinleri

Doğrudan ekran göstergesiyle ilgili terimler, metnin akışı içinde **kalın yazı** biçiminde belirtilmektedir.

Örnek: **KULLANiCi MENÜSÜSÜ**



1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler

1.1 Sembol Açıklamaları

İkaz Uyarılar



Metinde yer alan güvenlik uyarıları gri renkte arka plana sahip bir ikaz üçgeni ile belirtilmekte ve bir çerçeve içinde yer almaktadır.



Elektriğin neden olduğu tehlikelerde, ikaz üçgeninin içindeki ünlem işareti yerine bir yıldırım sembolü bulunmaktadır.

Bir güvenlik uyarısının başlangıcındaki sinyal sözcükler, hasarların önlenmesine yönelik tedbirlere uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek tehlikelerin türlerini ve ağırlıklarını belirtmektedir.

- **UYARI**: Hasarların oluşabileceğini gösterir.
- **DİKKAT:** İnsanlar için hafiften orta ağırlığa kadar kişisel yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir.
- **İKAZ:** Ağır yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir.
- **TEHLİKE:** Ölümcül ağır yaralanmaların meydana gelebileceğini gösterir.

Önemli Bilgiler



İnsanlar için tehlikelerin veya maddi hasar tehlikesinin söz konusu olmadığı önemli bilgiler yanda gösterilen sembol ile belirtilmektedir. Metnin altında ve üstünde bulunan çizgilerle sınırlanırlar.

Diğer semboller

Sembol	Anlamı
▸	İşlem adımı
→	Doküman içinde başka yerlere veya başka dokümanlara çapraz başvuru
•	Sayma/liste maddesi
–	Sayma/liste maddesi (2. düzlem)

Tab. 1

1.2 Emniyetle ilgili Bilgiler

- Kusursuz bir çalışma sağlanabilmesi için bu kılavuza uyulmalıdır.
- Bu cihaz, yalnızca yetkili servis tarafından monte edilmeli ve işletmeye alınmalıdır.

Musluklarda haşlanma tehlikesi

- Sıcak kullanım suyunun sıcaklığı 60 °C'nin üzerinde ayarlandığında sıcak su yalnızca soğuk su ile karıştırılarak açılmalıdır.
- Termik dezenfeksiyon sırasında sıcak su yalnızca soğuk su ile karıştırılarak açılmalıdır.

Uyarı: Donma Tehlikesi

Isıtma tesisatı çalışmadığı zamanlar, çok soğuk havalarda donabilir:

- Kalorifer tesisatı devamlı açık olmalıdır.
- Bir arıza durumunda: Arızayı derhal kendiniz resetleyin veya yetkili servisi arayın.

2 Özet Kullanma Kılavuzu

Başlangıç durumu: Kapak kapalıdır.

Nasıl yapılır?	Kullanım	Gösterge/Sonuç
İçinde bulunulan günde evin tamamındaki sıcaklık **geçici olarak** çok soğuk/ sıcak ise	▶ Kumanda düğmesini ◯ çevirin. Güncel olarak ayarlanmış olan oda sıcaklığı yanıp söner. ▶ Kumanda düğmesini kullanarak arzu edilen oda sıcaklığını ayarlayın. ▶ Kumanda düğmesini serbest bırakın. Değiştirilen oda sıcaklığı kaydedilmiştir (yanıp sönmez). Tekrar standart gösterge belirir. Otomatik işletme sırsında değiştirilen oda sıcaklığı, bir sonraki gece/gündüz işletmesi geçişine kadar geçerlidir.	ODASICAKLIK AYARI Oda sic.ayari sonra- ki prog.noktasina kad degistirilmistir: 21.0°C
Tüm evin **sürekli olarak** çok soğuk/ sıcak olması halinde. → Oda sıcaklığını değiştirme ve otomatik işletmenin aktive edilmesi	▶ Gündüz oda sıcaklığının değiştirilmesi: ☼ tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin. ▶ Gece oda sıcaklığının değiştirilmesi: ☾ tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.[1)] ▶ Otomatik seçeneğinin aktive edilmesini öneririz: AUT tuşuna basın. Değiştirilen oda sıcaklıkları kaydedilmiştir. AUT tuşunun yanındaki LED lambası yanar.	ODASICAKLIK AYARI Gündüz-Isletimi icin Ayarlanmis Oda Sic.: 20.5°C Otomatik Isletim secilmis. Arasinda degisim: Gündüz: 20.5°C Gece: 17.0°C

Tab. 2 Özet Kullanma Kılavuzu - Oda Sıcaklıkları

Nasıl yapılır?	Kullanım	Gösterge/Sonuç
Normal zamanların dışında (şalt programları dışında) bir defaya mahsus olmak üzere ısıtma yapmak için. → Manuel gündüz işletmesi (“Sürekli ısıtma”), otomatik seçeneği kapalıdır	▶ Manuel gündüz işletmesinin aktive edilmesi: ☼ tuşuna basın. ☼ tuşunun yanındaki LED lambası yanar. Bir defalık ısıtma evresini sonlandırmak için: ▶ Otomatik işletmenin aktive edilmesi: AUT tuşuna basın. AUT tuşunun yanındaki LED lambası yanar.	Gündüz Isletimini sectiniz. Ayarlanmis Oda Sic.: 20.5°C
Evde uzun bir süre bulunulmayacağı zaman enerjiden nasıl tasarruf edilir? → Manuel gece işletmesi (“Sürekli düsük islteme“), otomatik seçeneği kapalıdır	▶ Manuel gece işletmesinin aktive edilmesi: ☾ tuşuna basın. ☾ tuşunun yanındaki LED lambası yanar.[1)] Eve geri döndüğünüzde: ▶ Otomatik işletmenin aktive edilmesi: AUT tuşuna basın. AUT tuşunun yanındaki LED lambası yanar.	Gece Isletmesini Sectiniz. Ayarlanmis Oda Sic.: 14.0°C

Tab. 2 Özet Kullanma Kılavuzu - Oda Sıcaklıkları

1) Gece işletme türü olarak “Kapalı” seçeneği seçildiği zaman, geceleri kalorifer kapatılır. Bu durumda gece oda sıcaklığını ayarlamak mümkün değildir. Göstergede bununla ilgili bir mesaj gösterilir.

Birden fazla ısıtma devresi bulunan büyük ısıtma sistemlerinde şu hususa dikkat edilmelidir:
Önceki bölümlerde anlatılan oda sıcaklığı değişiklikleri, RC35 kumanda cihazına bağlı tüm ısıtma devreleri için aynen geçerlidir (diğer bir ifadeyle **RC35 Isitm.devrel.** → sayfa 27). Bu durum, normal uygulama durumudur.
Diğer ısıtma devrelerinin oda sıcaklıklarını değiştirmek için, bkz. sayfa 38.

Özet Kullanma Kılavuzu – Diğer Fonksiyonlar

Aşağıda belirtilen fonksiyonlardan bazıları kullanıcı menüsü üzerinden kontrol edilmektedir. Bu menüyü nasıl kullanacağınızla ilgili olarak, bkz. sayfa 24.

Nasıl yapılır?	Kullanım	Gösterge/Sonuç
Tatilde bulunduğum süre içersinde ısıtma enerjisinden nasıl tasarruf ederim?	▸ Kullanıcı menüsünde tatil işletmesini ayarlayın (→ sayfa 41).	
Tatil sıcaklığını nasıl değiştirebilirim?	Ön koşul: Tatil işletmesi aktiftir. ▸ Kumanda düğmesini ◯ çevirin. Oda sıcaklığı, tatilin geri kalan süresi için değiştirilmiştir.	
Yazın ne yapmalıyım (Yalnızca sıcak kullanım suyu, ısıtma yok)?	Kumanda cihazı, sıcaklığa bağlı olarak yaz ve kış işletmesi arasında otomatik olarak geçiş yapmaktadır. Bu geçişi manuel olarak yapmak için: ▸ Kazan kumanda cihazındaki kumanda düğmesini “0” konumuna getirin. ▸ RC35 ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmayın.	 Örnek olarak kazandaki BC10 kumanda cihazı gösterilmiştir
Mevsim geçiş dönemlerinde (Bahar/Sonbahar) evin sıcaklığı çok soğuk veya sıcak olursa?	▸ Kullanıcı menüsünde yaz/kış işletmesi arasındaki otomatik geçişle ilgili şalt eşiğini ayarlayın (→ sayfa 40). **-veya-** ▸ Manuel işletmeyi kullanın.	
Yaz/kış saati uygulaması kapsamında saatin ayarını değiştirmek gerektiğinde?	Kumanda cihazı RC35, yaz ve kış saati ayarlarını otomatik olarak yapmaktadır (→ sayfa 40).	

Tab. 3 Özet Kullanma Kılavuzu – Diğer Fonksiyonlar

Nasıl yapılır?	Kullanım	Gösterge/Sonuç
Gece/gündüz ritmimde değişiklik olduğunda (örn. vardiyalı iş nedeniyle)?	▶ Kullanıcı menüsünde başka bir şalt programı seçin (→ sayfa 32). ▶ Şalt programını gerekirse şartlara uygun olarak adapte edin: Şalt noktalarını değiştirin, şalt noktası ekleyin veya silin (→ sayfa 35).	
Ekranın kontrast ayarını nasıl değiştirebilirim?	▶ Kontrastın değiştirilmesi: [i] ve [Info] tuşlarını basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.	

Tab. 3 Özet Kullanma Kılavuzu – Diğer Fonksiyonlar

3 Cihazla İlgili Bilgiler

3.1 Ürün Tanıtımı

Kumanda cihazı RC35, Buderus ısıtma sisteminizi kolay bir şekilde kullanabilmenizi sağlamaktadır. Kumanda düğmesini kullanarak tüm evin oda sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Termostatik radyatör vanalarını, ancak odalardan biri çok soğuk veya çok sıcak olduğunda ayarlamanız gereklidir.

Ayarlanabilir şalt programına sahip otomatik çalışma modu, günün belli saatlerinde oda sıcaklıklarını düşürerek veya kaloriferi tamamen kapatarak (ayarlanabilir gece düşümü) enerji tasarrufu sağlayan bir işletme sağlamaktadır. Isıtma sistemi, minimum enerji tüketimi ile optimum ısıtma konforu sağlanabilecek şekilde ayarlanmıştır.

3.2 Amacına Uygun Kullanım

Kumanda cihazı RC35, sadece müstakil evlerde veya apartmanlarda bulunan Buderus ısıtma sistemlerini kullanmak ve kontrol etmek için kullanılmalıdır.

Kazan EMS (Enerji Yönetim Sistemi) veya UBA1.x (Bilgisayar Kontrolü) ile donatılmış olmalıdır. Isıtma sistemini daima kumanda cihazı ile birlikte kullanılmasını önermekteyiz (kumandacihazı olmadan sadece acil işletme mümkündür).

3.3 AB Konfirmasyon Beyanı

Bu ürünün yapısı ve işletme davranışı AB Direktifleri ile ülkelerin ek taleplerine uygundur. Uyumluluğu CE işareti ile ispatlanmıştır. Bu ürünün uyumluluk Beyanı internette www.buderus.de/konfo adresinden veya yetkili Buderus temsilciliğinden edinilebilir.

3.4 Temizlik

- Kumanda cihazını sadece ıslak bir bez kullanarak temizleyin.

3.5 Atık Yok Etme

- Ambalaj kutusunu veya sonradan değiştirilen eski komponentleri çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.
- Parça değişimi söz konusu olduğunda, eski parça çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

4 Kullanımla ilgili Temel Bilgiler

4.1 Gösterge

RC35 kumanda cihazının ekranı normal işletme durumunda aşağıda belirtilen göstergeleri gösterebilmektedir:



Sekil 1 Ekran Göstergeleri

1 Üst bilgi satırı: Standart gösterge (Fabrika ayarı olarak: Tarih ve saat)
2 Oda veya kazan sıcaklığı için büyük sıcaklık göstergesi
3 Alt durum göstergesi; gösterilen göstergeler: Birçok işletme türü ve hata veya bakım mesajlarıyla ilgili bilgiler (mevcut olması halinde)
4 Güneş sembolü (Bir güneş enerjisi sistemi mevcut ve aktif olduğunda)

Standartgösterge'nin (→ sayfa 30) ilk satırında sürekli olarak hangi değerin gösterileceğini ayarlayabilirsiniz (→ Sekil 1, [1]).

Kumanda cihazı kazana monte edildiği zaman oda sıcaklığı ölçülememektedir. Bu durumda oda sıcaklığı [2] yerine kazan sıcaklığı (**Kazan**) gösterilmektedir.

4.2 İşlev kapsamına yönelik uyarılar

Bu kılavuzda, RC35 kumanda cihazının mümkün olan maksimum işlevselliği açıklanmaktadır. Kullanılan ısıtma kazanına (brülör beyni) bağlı olarak bu fonksiyonların tamamının mevcut olmaması mümkündür. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. Diğer sorularınız için yetkili servise başvurunuz. Kullanılan brülör beyninin sürümünü (burada: UBA1.5) Bilgi menüsünde **INFO\VERSİYONLAR** altında bulabilirsiniz (→ sayfa 21).



4.3 İşletme Türünün Ayarlanması

İşletme türünü doğrudan ilgili işletme türü tuşuna basarak aktive edebilirsiniz:

Çalışma modu	Tuş	Açıklama:
Otomatik (önerilen ayar)	AUT	Şalt programı aktiftir. Ayarlanan saatte (şalt noktası) otomatik olarak gece ve gündüz işletmesi arasında geçiş yapılmaktadır.[1] Isıtma sistemi, geceleri daha düşük bir oda sıcaklığı ile çalıştırılmaktadır (Fabrika ayarı, gece kapatması da mümkündür). Sıcak kullanım suyu hazırlama fonksiyonu gündüz boyunca açık, geceleri ise kapalıdır (Fabrika ayarı). Otomatik tuşundaki LED lambası yanar ve ayrıca güncel duruma bağlı olarak gece veya gündüz işletmesini gösteren LED lambası yanar.
Sürekli isitma (manuel gündüz işletmesi)	☼	Fabrika ayarı: 21 °C. Manuel gündüz işletmesi, özellikle normalden farklı zamanlarda ısıtma yapmak istediğiniz zaman kullanışlıdır. Otomatik işletme kapalıdır. Sıcak kullanım suyu hazırlama fonksiyonu açıktır (Fabrika ayarı). Sadece gündüz işletmesi LED lambası yanar.
Sürekli düsük islteme (manuel gece işletmesi)	☾	Fabrika ayarı: 17 °C. Isıtma sistemi, düşürülmüş bir oda sıcaklığı ile çalıştırılmaktadır (Fabrika ayarı). Manuel gece işletmesi, özellikle bir defaya mahsus olmak üzere evde uzun bir süre bulunmayacağınız zaman kullanışlıdır. Otomatik işletme kapalıdır. Sıcak kullanım suyu hazırlama fonksiyonu kapalıdır (Fabrika ayarı). Sadece gece işletmesi LED lambası yanar.

Tab. 4 İşletme Türlerinin Açıklamaları

1) Otomatik gece ve gündüz işletmesi, manuel olarak yapılan gece ve gündüz işletmesine karşılık gelmektedir. Tek farkı geçiş işlemin otomatik olarak gerçekleşmesidir.

İşletme türü tuşları kullanılarak yapılan ayarlar, sadece RC35 kumanda cihazına bağlı ısıtma devreleri (Diğer adı **RC35 Isitm.devrel.**'dir, → sayfa 27) için geçerlidir. İşletme türünü diğer ısıtma devrelerine ayarlamak için: **Kullanıcı Menüsü\İşletme Türleri** menü noktasını kullanın (→ sayfa 30).

4.4 Oda Sıcaklığının Geçici olarak Değiştirilmesi

Oda sıcaklığı sadece bir sonraki şalt noktasına kadar değiştirilir. Şalt noktasına gelindiğinde otomatik işletme gece ve gündüz işletmesi arasında geçiş yapar (→ sayfa 32). Daha sonra ise ısıtma sistemi normal olarak ayarlanan oda sıcaklığı ile ısıtmaya devam eder.

Başlangıç durumu: Kapak kapalıdır.

	Kullanım	Sonuç
1.	Kumanda düğmesini ◯ çevirin. Güncel olarak ayarlanmış olan oda sıcaklığı yanıp söner. Kumanda düğmesini ◯ çevirmeye devam edin. Saatin dönüş yönüne doğru çevrildiğinde oda sıcaklığı yükseltilir, tersi yönünde çevrildiğinde düşürülür.	ODASICAKLIK AYARI Oda sic.ayari sonra- ki prog.noktasina kad degistirilmistir: 21.0°C
2.	Arzu edilen oda sıcaklığına ulaşıldığında kumanda düğmesini bırakın. Değiştirilen oda sıcaklığı kaydedilmiştir (yanıp sönmez). Tekrar standart gösterge belirir.	ODASICAKLIK AYARI Oda sic.ayari sonra- ki prog.noktasina kad degistirilmistir: 22.5°C
Manuel işletme sırasında (AUT) tuşunun yanındaki LED lambası yanmaz. Değiştirilen oda sıcaklığı (AUT), ☼ veya ☾ tuşlarından birine basılıncaya kadar geçerliliğini korur.		

Tab. 5

Geçici Oda Sıcaklığı Değişiminin Sonlandırılması

- Otomatik işletmeye geri dönme: (AUT) tuşuna basın.
  Otomatik program, gece ve gündüz işletmesi için geçerli normal sıcaklık ayarlarını kullanır.

-veya-

- Manuel işletmeye geri dönme: ☼ veya ☾ tuşlarından birine basın.
  Gece ve gündüz işletmesi için geçerli normal sıcaklık ayarları kullanılır.

Isıtma sisteminin RC20 tipi bir uzaktan kumandayla (→ sayfa 28) donatılmış olması halinde: 2006 yılından itibaren üretilen uzaktan kumandalarda oda sıcaklığını geçici olarak değiştirmek mümkündür.

4.5 Oda Sıcaklığının Kalıcı olarak Değiştirilmesi

DUYURU: Donma nedeniyle sistemde hasar meydana gelebilir! Oda sıcaklıkları 10 °C'nin altında ayarlandığında, oda sıcaklıkları, örn. dış duvardaki boruların bir donma olayında donmasına neden olabilecek kadar soğuyabilir.

► Oda sıcaklıklarını 10 °C'den daha yüksek olarak ayarlayın.

	Kullanım	Sonuç
1.	Gündüz oda sıcaklığının değiştirilmesi: ☼ tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.	
2.	Gece oda sıcaklığının değiştirilmesi[1]: ☾ tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.	
3.	Otomatik işletmeyi aktive etmenizi öneririz. Otomatik işletme, gece (Gece düşümü) ve gündüz işletmesi arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlamaktadır. AUT tuşuna basın.	
Otomatik işletme, değiştirilen oda sıcaklığı ile birlikte aktiftir. AUT tuşunun yanındaki LED lambası yanar. Ekranda tekrar standart gösterge belirir.		

Tab. 6

1) Gece işletme türü olarak "Kapatma isletimi" ayarlandığı zaman, geceleri kalorifer kapatılır. Bu durumda gece oda sıcaklığını ayarlamak mümkün değildir. Göstergede bununla ilgili bir mesaj gösterilir.

4.6 Belli Isıtma Devreleri için Oda Sıcaklığının Ayarlanması

Birden fazla ısıtma devresi ile donatılmış olan ısıtma sistemlerinde (→ sayfa 28), [🌡] tuşunu kullanarak seçili durumdaki ısıtma devrelerinin oda sıcaklıklarını ayarlayabilirsiniz.

Sadece RC20 uzaktan kumandayla donatılmamış olan ısıtma devreleri gösterilmektedir. Tek bir ısıtma devresi bulunması halinde herhangi bir seçim yapılmaz. Tüm **RC35 Isitm.devrel.** aynı oda sıcaklığı nominal değerlerine sahiptir.

Seçim yapılamadığında veya **RC35 Isitm.devrel.** seçtiğinizde, sıcaklıkları daima sayfa 16'te tarif edilen şekilde birbirine eşit olarak ayarlayın.

DUYURU: Donma nedeniyle sistemde hasar meydana gelebilir! Oda sıcaklıkları 10 °C'nin altında ayarlandığında, oda sıcaklıkları, örn. dış duvardaki boruların bir donma olayında donmasına neden olabilecek kadar soğuyabilir.

- Oda sıcaklıklarını 10 °C'den daha yüksek olarak ayarlayın.

- Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).
- [🌡] tuşunu bastırın ve tekrar bırakın.
- Isıtma devresini seçin (→ sayfa 27 – 29). Yalnızca tek bir ısıtma devresi bulunması halinde herhangi bir seçim yapılmaz.
- Gündüz oda sıcaklığını değiştirin: [🌡] tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.
- Gece oda sıcaklığına geçmek için kumanda düğmesini ◯ çevirin.
- Gece oda sıcaklığını değiştirin: [🌡] tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.
- Standart göstergeyi tekrar görüntülemek için birkaç defa [⮌] tuşuna basın veya kapağı kapatın.
  Değiştirilen oda sıcaklıkları aktiftir.

Gece işletme türü olarak “Kapatma isletimi” ayarlandığı zaman, geceleri kalorifer kapatılır. Bu durumda gece oda sıcaklığını ayarlamak mümkün değildir. Göstergede bununla ilgili bir mesaj gösterilir.

4.7 Tarihin ve Saatin Ayarlanması

Isıtma sistemi, düzgün olarak çalışabilmek için tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Elektrik kesildiğinde, saat yaklaşık 8 saat süreyle çalışmaya devam etmektedir. Elektrik kesintisi daha uzun sürdüğünde, göstergede saatin ve tarihin yeniden ayarlanması gerektiği gösterilmektedir.

Tarih ayarı:

1. Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).
2. tuşuna basın. Yıl hanesi yanıp söner.
3. Yıl hanesinin ayarlanması: tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.
4. Tuşu bırakın. Yıl bilgisi hafızaya alınmıştır.
5. Ay ve gün hanesini ayarlamak için 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.
   Ekranda kısa bir süre için ayarlanmış olan tarih gösterilir. Daha sonra standart gösterge belirir.

Saat ayarı:

1. tuşuna basın. Saat hanesi yanıp söner.
2. Saat hanesinin ayarlanması: tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.
3. Tuşu bırakın. Saat hanesi kaydedilmiştir.
4. Dakika hanesini ayarlamak için 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.
   Ekranda kısa bir süre için ayarlanmış olan saat gösterilir. Daha sonra standart gösterge belirir.

4.8 Sıcak Kullanım Suyu Fonksiyonunun Ayarlanması

60 °C'nin üzerindeki sıcak kullanım suyu sıcaklıklarında haşlanma tehlikesi vardır!

UYARI: Haşlanma tehlikesi! Fabrika çıkışı olarak sıcak kullanım suyunun sıcaklığı 60 °C'ye ayarlıdır. Daha yüksek ayarlarda ve termik dezenfeksiyondan sonra musluklarda haşlanma tehlikesi vardır.

- 60 °C'nin üzerindeki daha yüksek ayarlarda ve termik dezenfeksiyondan sonra sıcak kullanım suyu sadece soğuk su ile karıştırılarak açılmalıdır.

Neyi? Nasıl?	Kullanım
	Başlangıç durumu: Kapak kapalıdır.
Sıcak kullanım suyu sıcaklığının değiştirilmesi Fabrika ayarlarında, seçilen şalt programının ısıtma fazında (Gündüz işletmesi) sıcak kullanım suyu kullanıma hazır durumda bulunmaktadır. Boyler, ısıtma işlemi başlamadan, sabahları olmak üzere günde bir kez 30 dakika kadar şarj edilmektedir. Isıtma sistemi bir uzaktan kumanda (örn. RC20, → sayfa 28) ile donatılmış olduğunda: Tüm ısıtma sisteminin sıcak kullanım suyu sıcaklığı, uzaktan kumanda aracılığıyla da değiştirilebilir.	▶ Sıcak kullanım suyu sıcaklığının değiştirilmesi: tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin. Yapılmakta olan ayarın mümkün olmadığını bildiren bir mesaj aldığınızda: Kazan kumanda cihazındaki kumanda düğmesini “Otom.”[1)] konumuna getirin.

Tab. 7 Sıcak Kullanım Suyu Fonksiyonunun Ayarlanması

Neyi? Nasıl?	Kullanım
Sıcak kullanım suyunun bir defalık ısıtılması Günlük işletme sırasında, ancak sıcaklığın ayarlanmış olan sıcak kullanım suyu sıcaklığının 5 °C'nin altında düşmesi halinde su tekrar otomatik olarak ısıtılır (enerjiden tasarruf etmek için). Herhangi bir akşamda veya ayarlanmış olan günlük işletme zamanlarının dışındaki bir zamanda büyük miktarda sıcak suya ihtiyaç duyduğunuzda, sıcak kullanım suyunu ısıtabilirsiniz. Bu fonksiyon, UBA1.x'e sahip kazanlarda mümkün değildir.	Sıcak kullanım suyu sıcaklığının, ayarlanmış olan değerin altında düştüğünü (🚰) tuşundaki LED lambasının[2] yanmasından anlayabilirsiniz. ▶ Boylerin manuel olarak ısıtılması: (🚰) tuşuna basın. (🚰) tuşundaki LED lambası yanıp söner[2]. Isıtma işlemi başlatılır ve ardından otomatik olarak sonlandırılır. Isıtma işlemine gerek olmaması halinde (su henüz sıcaktır), ekranda bir mesaj gösterilir. Suyun musluklara daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için sadece sirkülasyon pompası çalıştırılır (mevcut olması halinde). ▶ Isıtma işlemini yarıda kesmek için: (🚰) tuşuna tekrar basın.
Boylerin düzenli olarak ısıtılması	Ayarlanmış olan günlük işletme zamanlarının dışında düzenli olarak büyük miktarda sıcak suya ihtiyaç duyuyorsanız, ayrı bir boyler programı ayarlayabilirsiniz (→ sayfa 39).
Termik dezenfeksiyonun açılması/ kapatılması Bu fonksiyon kullanım suyunu, hastalığa neden olabilecek olan unsurların (örn. Lejyonella) yok edilmesi için gerekli sıcaklığa kadar ısıtmaktadır.	▶ Termik dezenfeksiyonu ayarlayın (→ sayfa 45).

Tab. 7 Sıcak Kullanım Suyu Fonksiyonunun Ayarlanması

1) Bu ayar, kullanılmakta olan kazana bağlı olarak yapılabilir.

2) “Boyler” LED lambasi, yetkili servis tarafindan da kapatilmis olabilir.

4.9 Bilgilerin Sorgulanması (Bilgi Menüsü)

BİLGİ menüsü aracılığıyla ayarları ve ölçülen değerleri görüntüleyebilirsiniz. Hangi bilgilerin mevcut olduğu, ısıtma sistemine monte edilmiş olan bileşenlere bağlıdır.

	Kullanım	Sonuç
1.	Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).	
2.	**BİLGİ** menüsünü açmak için [Info] tuşuna basın. Göstergeye beş saniye boyunca yanda gösterilen mesaj yansımaktadır. Daha sonra otomatik olarak devam edilmektedir. **-veya-** Bir sonraki göstergeye geçmek için kumanda düğmesini çevirin.	
3.	Diğer bilgileri görüntülemek için kumanda düğmesini çevirin.	
4.	Bilgi menüsünden çıkmak için: [↩] tuşuna basın veya kapağı kapatın. Ekranda tekrar standart gösterge gösterilir.	

BİLGi Menüsündeki Boyler Mesajı

Kazandan Boyler kapatilmis. Bu mesaj, kazan kumanda cihazındaki kumanda düğmesinin "0" konumuna getirildiğini belirtmektedir. Boyler ısıtma fonksiyonunu RC35 aracılığıyla kontrol edilebilir duruma getirmek için kumanda düğmesini "Otom." [1] konumuna ayarlayın.

İşletme türü tuşlarının **BİLGİ** menüsünde hiçbir fonksiyonu yoktur.

1) Bu ayar, kullanılmakta olan kazana bağlı olarak yapılabilir.

BİLGİ Menüsündeki Grafik Göstergeler (Dış hava sıcaklığının seyri ve güneş enerjisi kazanımı)

BİLGİ menüsü, size dış hava sıcaklığının son iki gündeki seyrini ve (güneş enerjisi bileşenleri monte edilmişse) güneş enerjisi kazanımını grafiksel olarak görüntülemenize imkan vermektedir. Bu özellik sayesinde, ilgili değerleri daha kolay bir şekilde karşılaştırabilmek için genel bir fikir edinebilirsiniz.

Her iki göstergede de grafikler 15'er dakika arayla güncellenmekte ve saat 00:00'dan itibaren yeni bir grafik oluşturulmaya başlanmaktadır. Bu neden dolayı güncel gün için 00:00 ile 00:14 saatleri arasında herhangi bir grafik gösterilmemektedir. Minimum ve maksimum değerler dinamik olarak uyarlanmaktadır.

Dış hava sıcaklığı seyri (Hava istasyonu):

Sıcaklık seyri, içinde bulunulan gün ve bir önceki gün için olmak üzere iki farklı gösterge ile gösterilmektedir. Buna ilave olarak bir önceki gün saat 00:00'dan itibaren ölçülen minimum ve maksimum değerler gösterilmektedir.

Güneş enerjisi kazanımı[1)]

Güneş enerjisi kazanımı göstergesi (içinde bulunulan gün ve bir önceki gün), güneş enerjisi kollektörünün boyler ısıtması için ne kadar katkıda bulunduğuyla ilgili bilgi vermektedir. Bu veri, güneş enerjisi pompasının modülasyonuyla bağlantılı olarak boyler ile güneş enerjisi kollektörü arasındaki sıcaklık farkı değerinin yardımıyla elde edilmektedir.

Güneş enerjisi kazanımı, tüm bileşenleri dahil olmak üzere monte edilmiş olan sisteme bağlıdır ve bu nedenle elde edilen kazanımı kWh şeklinde belirtmek mümkün değildir. Gösterilmekte olan değer tamamen sisteme özel bir büyüklüktür ve bu nedenle başka güneş enerjisi sistemleriyle karşılaştırılması pek mümkün değildir. Ancak günler arasındaki kazanımları karşılaştırmak için uygundur.

Bu gösterge, bir önceki gün veya içinde bulunulan gün için grafiksel olarak gösterilmektedir. Buna ek olarak güneş enerjisi kazanımı, günlük ve güncel haftanın toplamı olarak bir tablo şeklinde listelenir: **SOLAR KAZANIM GÜNCEL** ve bir önceki hafta: **SOL KAZAN ÖNC HAFTA**.

O an için hangi günde bulunulduğu yanıp sönen bir nokta aracılığıyla belirtilir. Bu tablodaki değerler on beş dakikada bir güncellenmektedir (“bugün” için olan grafikte olduğu gibi), toplam değer saat 0:00'da ilgili güne ait değer olarak kaydedilmektedir. Güncel haftaya (Pt – Pz) ait günlük değerlerin toplanması da aynı şekilde on beşe dakikada bir gerçekleşmektedir.

Güncel hafta içindeki gelecek günler “---” ile belirtilmektedir. Herhangi bir güneş enerjisi kazanımı saptanmamış günler “0” ile belirtilmektedir.

SOLAR KAZANIM GÜNCEL			
Pt:	10	Cm:	---
Sa:	115	Ct:	---
Cs:	53	Pz:	---
Ps:	---	Pt-Pz:	178

SOL KAZAN ÖNC HAFTA			
Pt:	10	Cm:	75
Sa:	0	Ct:	102
Cs:	15	Pz:	125
Ps:	0	Pt-Pz:	327

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

Veri kaydı

Elektrik beslemesi kesildiğinde RC35 kumanda cihazı, güneş enerjisi kazanımına yönelik verileri saatin tamponlanabildiği süreye eşdeğer bir süre boyunca saklamaktadır. Elektrik kesintisi daha uzun sürdüğünde tüm kayıtlar sıfırlanmakta ve baştan başlamaktadır. Aynı durum, RC35 kumanda cihazındaki tarih değiştirildiğinde de geçerlidir. Saatin ayarı değiştirildiğinde, grafiksel gösterge sıfırlanmakta ve tablo şeklindeki haftalık kayıt saklı tutulmaktadır. Veri kaydı fonksiyonu, ilk işletmeye alma sırasında ancak saat ve tarih ayarları yapıldıktan sonra işlemeye başlamaktadır.

4.10 Göstergedeki Mesajlar

Kumanda cihazı, örneğin bir ayarın o anki koşullar altında yapılması mümkün olmadığında bir mesaj gösterir.

Göstergenin alt kısmında **Herh. bir tusla devam** yazısı gösterildiğinde:

- Mesajı onaylamak ve kapatmak için herhangi bir tuşa basın.



4.11 Devre Dışı Bırakma/Kapatma

Kumanda cihazı RC35 ısıtma cihazından enerjisini alır ve sürekli olarak açık kalır. Sadece ısıtma sistemi, örn. bakım çalışmaları için, kapatıldığında kapanır.

- Isıtma sistemini açmak veya kapatmak için: Isıtma kazanındaki işletme şalterini **1** (Açık) veya **0** (Kapalı) konumuna getirin.

Cihaz kapatıldıktan sonra ve bir elektrik kesintisinde tarih ve saat ayarları 8 saat kadar saklı tutulur. Diğer tüm ayarlar sürekli olarak muhafaza edilir.

5 Kullanıcı Menüsü ile Kullanım

5.1 Kullanıcı Menüsüne Giriş

Kullanıcı menüsü aracılığıyla birçok ayarı yapmanız mümkündür. Kullanımı sırasında yapılması gerekenler hep aynıdır:

1. Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).
2. **KULLANiCi MENÜSÜSÜ**'nü açmak için Menu/OK tuşuna basın.
3. Seçimi (▸ ile işaretli) değiştirmek için kumanda düğmesini çevirin.
4. Bir seçim yapmak için Menu/OK tuşuna basın.
5. Değeri değiştirmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun (değer yanıp söner) ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.
   Tuşu serbest bırakın: Değiştirilen değer kaydedilir.
6. Bir adım geri gitmek tuşuna basın veya standart göstergeyi tekrar görüntülemek için birkaç defa tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Örnek: Isıtma devresi 1 için **Sürekli isitma** işletme türünün ayarlanması

	Kullanım	Sonuç
1.	Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).	
2.	**KULLANiCi MENÜSÜSÜ**'nü açmak için Menu/OK tuşuna basın.	
3.	**Isletme Türleri** seçilene kadar (▸ ile işaretli) kumanda düğmesini sola doğru çevirin.	

Tab. 8 Kullanıcı menüsünün kullanımı (Örnek)

	Kullanım	Sonuç
4.	Seçimi onaylamak için Menu/OK tuşuna basın. **KULLANICI\ISLET.SEKLI** menüsü açılır. Ekranın görünüş şekli ısıtma devrelerinin sayısına bağlıdır. Sadece tek bir ısıtma devresi bulunduğunda, sıcak kullanım suyu ve sirkülasyon pompası monte edilmemiş olduğunda bu gösterge hiç gösterilmez (→ sayfa 27). Bir sonraki adım ile devam edin.	
5.	Isıtma devresi 1'i seçmek için Menu/OK tuşuna basın.	
6.	Değeri değiştirmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun (değer yanıp söner) ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.	
7.	Menu/OK tuşunu serbest bırakın. Değerin yanıp sönmesi durur. Değiştirilen değer kaydedilmiştir.	
8.	Bu örneği sadece deneme yapmak amacıyla uyguladıysanız, ayarlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadığınızdan, bir önceki ayarların muhafaza edildiğinden emin olun. Bunun için gerekirse 6. ve 7. adımları tekrar edin.	

Tab. 8 Kullanıcı menüsünün kullanımı (Örnek)

	Kullanım	Sonuç
9.	Bir adım geriye gitmek için ⮌ tuşuna basın. -veya- Ayarları sonlandırmak için birkaç defa ⮌ tuşuna basın veya kapağı kapatın. Ekranda tekrar standart gösterge gösterilir.	
Bu işlem adımlarını takip ederek KULLANiCi MENÜSÜSÜ'ndeki tüm ayarları yapabilirsiniz.		

Tab. 8 Kullanıcı menüsünün kullanımı (Örnek)

5.2 Kullanıcı Menüsüne Genel Bakış

Kullanıcı menüsü, aşağıda sıralanan menü noktalarından oluşmaktadır:

Menü Noktası	Menü Noktasının Amacı	Sayfa
Standartgösterge	Ekranın standart göstergesinin (Sürekli gösterge) seçilmesi	30
Isletme Türleri	Monte edilmiş olan tüm ısıtma devreleri için işletme türünün ayarlanması (Otomatik işletme, sürekli ısıtma, sürekli düşük işletme), sıcak kullanım suyu ve sirkülasyon ısıtma devreleri için de işletme türünün ayarlanması mümkündür	30
Devreprogrami	Belirlenmiş saatlerde ve günlerde gündüz/gece işletmesi arasında geçiş yapılması (sadece otomatik işletmede aktiftir), sıcak kullanım suyu ve sirkülasyon için ayrı bir program ayarlamak mümkündür	32
Yaz-/Kis-gecis	Yaz ve kış işletmesi arasında otomatik geçiş yapılması (dış hava sıcaklığına bağlıdır)	40
Yaz-/Kis saati	Yaz saati ve kış saati arasındaki geçişin otomatik olarak yaptırılması	40
Kul. Suyu sic.	Boyler Sıcaklık Ayarı	41
Tatil	Ayarlanmış olan şalt programının tatil sırasında kesilmesi (Evde bulunulmadığı zaman enerjiden tasarruf veya konfor)	41
Parti fonksiyonu	Gündüz işletmesinin bir defaya mahsus olarak belli bir süre uzatılması	44
Ara verm.Fonksiyonu	Gündüz işletmesinin bir defaya mahsus olarak belli bir süre kesilmesi (evde bulunmama nedeniyle)	44
Termik dezenfeksyon[1)]	Hastalık yapan etmenleri yok etmek için sıcak kullanım suyunun ısıtılması	45
Oda sic. düzeltme	Gösterilen oda sıcaklığının bir termometre ile eşitlenmesi	45
GWP Önisitma Fazi	Gazla çalışan ısı pompasının ayarlanması	46

Tab. 9 Kullanıcı Menüsü

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

5.3 Isıtma devresini seçme

Isıtma sisteminde birden fazla ısıtma devresi bulunduğunda: Bazı ayarları yapmadan önce, yapılacak olan ayarın hangi ısıtma devresi/devreleri için geçerli olacağını seçmeniz gerekmektedir. Sadece sistemde mevcut olan ısıtma devreleri gösterilmektedir:

Isıtma Devresi Seçimi	Açıklama
Isitmadevresi 1	Üç yollu vana bulunmayan ısıtma devresi
Isıtma devresi 2'den itibaren[1)]	Üç yollu vanaya sahip ısıtma devresi; diğer bir ifadeyle, gidiş suyu sıcaklığı düşürülebilir
RC35 Isitm.devrel.	RC35'e bağlı tüm ısıtma devreleri; bir diğer ifadeyle, kendilerine ait uzaktan kumandaları bulunmayan ısıtma devreleri (→ Sekil 2, [1], sayfa 28); RC35'e birden fazla ısıtma devresi bağlı olduğu zaman gösterilmektedir
Sicak Su	RC35 tarafından kontrol edilen boyler ısıtması
Sirkülasyon[1)]	RC35 tarafından kumanda edilen sirkülasyon pompası
Güneş[1)]	Güneş enerjisi sistemi, kurulu olması halinde
Tüm Tesisat	Tüm ısıtma devreleri, boyler, sirkülasyon pompası ve güneş enerjisi sistemi

Tab. 10 Isıtma sistemine monte edilmiş olması mümkün olan ısıtma devreleri

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

Öneri: Birden fazla ısıtma devresinin kurulu olması halinde, genellikle en mantıklı yol **RC35 Isitm.devrel.**'nin seçilmesidir.

Tek bir ısıtma devresi kurulu olduğunda, boyler, sirkülasyon pompası ve güneş enerjisi sistemi kurulu olmadığında, ısıtma devresi seçilmesi gerekmemektedir. Bazı ısıtma kazanlarında ısıtma devresi seçilmesine gerek yoktur.

Isıtma Devresi Nedir?

Bir ısıtma devresi, ısıtma suyunu ısıtma kazanından alıp radyatörlerden dolaştıran ve tekrar kazana geri getiren dolaşımı ifade etmektedir. Bir kazana birden fazla ısıtma devresi bağlanabilmektedir. Örneğin bir ısıtma devresi radyatörler için, bir ısıtma devresi ise yerden ısıtma sistemi için. Bu durumda radyatörlerin gidiş suyu sıcaklıkları yerden ısıtma sisteminin gidiş suyu sıcaklığından daha yüksek olmalıdır. Gidiş suyu sıcaklığı, ısıtma devresinin gidiş hattının beslendiği ısıtma suyunun ısıtma kazanı tarafından üretilen sıcaklığıdır.

Kumanda cihazı RC35 ile birçok ısıtma devresini kullanabilir ve kontrol edebilirsiniz [1]. Ancak RC35'in yanı sıra diğer ısıtma devreleri için ayrı bir “Uzaktan Kumanda” (örn. RC20) kurulmuş olması da mümkündür [2]. Isıtma devrelerinde farklı ısıtma sistemleri (örn. radyatör/yerden ısıtma sistemi) kullanıldığında ve/veya birbirinden farklı sıcaklık seviyeleri arzu edildiğinde bir uzaktan kumanda kullanmak oldukça mantıklı bir seçenektir.



Sekil 2 İki ısıtma devreli bir ısıtma sistemindeki olanaklar

1 Her iki ısıtma devresi de bir kumanda cihazı tarafından kontrol edilir.
2 Her ısıtma devresi kendisine ait bir kumanda cihazı/uzaktan kumanda ile donatılmıştır.

Sekil 2 Örneğindeki Isıtma Devrelerinin Tanımı

Belli bir ısıtma devresi için bir ayar yapmak istediğinizde, daha öncesinde ısıtma devresini seçmeniz gerekmektedir. Bu durumda seçim yapmanız için Tab. 11'da belirtilen tanımlar bulunmaktadır.

Isıtma devrelerinde (→ Tab. 11, [1] b) birbirinden farkı sıcaklıklar, yetkili servis gerekli uygun ayarları yaptığı takdirde uzaktan kumanda olmadan RC35 kumanda cihazı ile de mümkündür. Bu durumda her bir ayrı ısıtma devresinin oda sıcaklığı, kullanıcı menüsü aracılığıyla ayarlanmaktadır (→ sayfa 38).

Sekil 2	Isıtma devresi 1+2 için	Isıtma devrelerinin göstergedeki tanımı	Oda Sıcaklığının Ayarlanması
[1] a	Aynı oda sıcaklığı (Fabrika ayarı)	ID1+ID2 = RC35 Isitm.devrel.[1)]	Sayfa 15 – 17
[1] b	Birbirinden farklı oda sıcaklıkları mümkündür[2)]	ID1 = RC35 Isitma devreli ID2 = Isitma devresi 2	ID1: sayfa 15 – 17 ID2: sayfa 17 veya 38
[2]	Birbirinden farklı oda sıcaklıkları mümkündür	ID1 = Isitma devresi 1 ID2 = RC35 Isitma devreli	ID1: RC20 üzerinden ID2: sayfa 15 – 17

Tab. 11 Sekil 2 örneğindeki ısıtma devrelerinin tanımı, sayfa 28

1) Örn. boyler gibi başka ısıtma devreleri mevcut olmadığında, ısıtma devresi seçimi yapılmaz.

2) Burada: Yetkili servis ayarı ID 1 = RC35, ID 2 = Yok

5.4 Standart Göstergenin Ayarlanması

Bu menü noktası ile ekranın üst satırında standart olarak hangi değerin gösterileceği (Sürekli gösterge) seçilebilir.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Standartgösterge**'yi seçin. Seçilebilen standart göstergeler:
   - **Tarih + Saat** (Fabrika ayarı)
   - **Dis ortam sic.** (ölçülen dış hava sıcaklığı)
   - **Kazan sic.** (ölçülen kazan sıcaklığı, gidiş suyu sıcaklığı)
   - **Boyler sic.** (boyler kabındaki)
   - **Kollektör sic.** (sadece güneş enerjisi sistemlerinde)

5.5 İşletme türlerinin ayarlanması

5.5.1 RC35 ısıtma devreleri için işletme türleri

İşletme türü, **RC35 Isitm.devrel.** için doğrudan ilgili tuşa (örn. (AUT)) basılarak ayarlanabilir. Geriye kalan diğer ısıtma devreleri için bu menü noktasını kullanın. Isıtma devresinin bir uzaktan kumanda (örn. RC20/RC20RF) ile donatılmış olması halinde, uzaktan kumanda üzerindeki işletme türü tuşlarını da kullanabilirsiniz.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Isletme Türleri**'ni seçin.
3. Isıtma sisteminizin birden fazla ısıtma devresi (→ sayfa 27) ile donatılmış olması halinde: Arzu edilen ısıtma devresini seçin ve onaylayın.
4. Seçilen ısıtma devresi için işletme türünü ayarlayın:
   - **Otomatik** (Şalt programı)
   - **Sürekli isitma** (manuel gündüz işletmesi)
   - **Sürekli düsük islteme** (manuel gece işletmesi)

İşletme türleri ile ilgili diğer bilgiler için, bkz. sayfa 14.
Yalnızca tek bir ısıtma devresi bulunduğunda ve bir boyler kurulu olmadığında ısıtma devresi seçimi yapılmaz.

5.5.2 Sıcak Kullanım Suyu için İşletme Türleri

Boyler ısıtması için aşağıda belirtilen işletme türlerinden birini seçebilirsiniz:

- **Otomatik** (Şalt programı). Bu işletme türü, kalorifer için olan şalt programı veya ayrı bir boyler programı (→ sayfa 39) olabilir.
- **sürekli acik** (manuel daimi işletme). Boyler, sürekli olarak ayarlanmış olan sıcaklıkta tutulmaktadır.
- **sürekli kapali** (manuel gece işletmesi). İhtiyaç halinde tuşuna basarak boyler ısıtma fonksiyonunu başlatabilirsiniz (Boylerin bir defalık ısıtılması, → sayfa 20).

5.5.3 Sirkülasyon için İşletme Türleri

Sirkülasyon menüsü her zaman gösterilmektedir, ancak bu fonksiyonun çalışması, kullanılmakta olan ısıtma kazanına bağlıdır.

Sirkülasyon pompası, kullanım suyu musluklarının hızlı bir şekilde sıcak su ile beslenmesini sağlamaktadır (kurulu olması halinde). Bunu sağlayabilmek için sıcak su, ayrı bir sirkülasyon borusu üzerinden saatte bir veya birkaç defa sirkülasyon pompasından sirküle edilmektedir. Bu çalışma aralığı, yetkili servis tarafından servis menüsü aracılığıyla ihtiyaca uygun olarak ayarlanabilmektedir.

Sirkülasyon için aşağıda belirtilen işletme türlerinden birini seçebilirsiniz:

- **Otomatik**: Sirkülasyon pompası, ilk ısıtma devresi açılmadan 30 dakika önce çalışmaya başlamakta ve en son ısıtma devresinin kapanmasıyla çalışması durmaktadır (Fabrika ayarı). Buna alternatif olarak ayrı bir sirkülasyon programı ayarlamak mümkündür (→ sayfa 39).
- **sürekli acik**: Sirkülasyon pompası, ısıtma devrelerinden bağımsız olarak, ayarlanan çalışma aralıklarında sürekli olarak çalışır.
- **sürekli kapali**: Sirkülasyon pompası aralıklı olarak çalışmaz. İhtiyaç halinde tuşuna basarak boyleri ısıtabilir ve sirkülasyonu başlatabilirsiniz.

5.5.4 Güneş enerjisi için işletme türleri

- **Otomatik** (Standart ayar)
- **sürekli kapali** (manuel olarak kapatılmış)
- **sürekli acik** (manuel daimi işletme). Solar sistem sürekli çalışma moduna geçer, 30 dakika tam pompa kapasitesinde. Güneş enerjisi sistemi 30 dakika sonra otomatik olarak otomatik işletmeye geri dönmektedir.
  "Sürekli işletme" türünde güneş enerjisi pompası elle kumanda edilebilir, fakat kollektör alanında veya solar boylerde izin verilen maksimum sıcaklıklar geçildiğinde, güneş enerjisi sistemi kendiliğinden kapanır (Kollektörü koruma fonksiyonu)

Ayarlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları solar modülün dokümanlarında bulabilirsiniz.

5.6 Şalt Programının Ayarlanması

Otomatik işletme, belirlenen saatlerde gündüz ve gece işletmesi arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlamaktadır. Fabrika çıkışı olarak gündüz veya gece işletmesi için 21 °C veya 17 °C ayarlıdır.

Bir şalt programı ("Isıtma Programı") seçmeden önce, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edin:

- Odalar sabahları hangi saatte sıcak olmalı? Bu saat haftanın her günü için aynı mı?
- Evinizi gündüzleri ısıtmak istemediğiniz günler var mı?
- Isıtma sistemini akşamları saat kaçtan sonra kapatmak istiyorsunuz? Bu da haftanın her günü için ayrı ayrı saatlerde olabilir.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Devreprogrami** menü noktasını seçin.
3. Isıtma sisteminizin birden fazla ısıtma devresi (→ sayfa 27) ile donatılmış olması halinde: Arzu edilen ısıtma devresini seçin ve onaylayın. Her bir ısıtma devresi için ayrı bir şalt programı ayarlanabilir.
   Daha sonra ise aşağıda belirtilen seçenekler gösterilir:
   – **Program sec** (→ sayfa 33)
   – **Gec. Prog. göster** (→ sayfa 35)
   – **Prog. degistir** (→ sayfa 35)
   – **Prog. gir** (→ sayfa 36)
   – **Prog. sil** (→ sayfa 37)
   – **Oda sicakliklari** (→ sayfa 38, boyler, sirkülasyon ve güneş enerjisi devreleri için mümkün değildir)
4. Öneri: **Program sec** seçeneğini kullanarak sizin yaşam stilinize en uygun düşen programı seçin.
5. Standar programı adapte etmek gerektiğinde: Şalt noktalarını değiştirin, şalt noktası ekleyin veya silin.
6. Komple yeni bir şalt programı oluşturmak istediğinizde: **Program sec** ve **Yeni Program**'ı ayarlayın.
   Programı oluşturacağınız **Prog. gir** menü noktası (→ sayfa 36) otomatik olarak açılır.

Şalt programı, fabrika ayarı olarak boyler ısıtması ve sirkülasyon pompası için olan zamanları da belirlemektedir. Ancak her ikisi için de ayrı şalt programları oluşturmanız mümkündür (→ Bölüm 5.7 ve 5.8).

5.6.1 Program Seçme

Bu seçenekte bir şalt programı seçebilir ve bunu aktive edebilirsiniz. Ön ayarlı bir standart program (→ Tab. 12, sayfa 34) seçebileceğiniz gibi, sizin tarafınızdan yeni oluşturulan veya değiştirilen bir program da seçebilirsiniz.

İki yeni veya değiştirilmiş şalt programını **Özel1** veya **Özel2** olarak kaydedebilir ve seçebilirsiniz.

Ön ayarlı bir şalt programını seçme:

1. Bir şalt programı seçmek ve aktive etmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
2. Seçenekler kısmına geri dönmek için ↩ tuşuna basın.
3. Seçilen programı grafiksel olarak görüntülemek için **Gec. Prog. göster** seçeneğini (→ sayfa 35) seçin veya standart göstergeye geri dönmek için birkaç defa ↩ tuşuna basın.

Yeni program oluşturmak:

▸ **Yeni Program** seçeneğini seçin.
Programı oluşturacağınız **Prog. gir** menü noktası (→ sayfa 36) otomatik olarak açılır.

Isıtma sisteminin bir uzaktan kumandayla (örn. RC20 → sayfa 28) donatılmış olması halinde: Uzaktan kumanda RC20, 2006 yılından itibaren üretildiği takdirde **Özel2** programı, uzaktan kumanda ile de kullanılabilmektedir.

Standart Programların Açılma ve Kapanma Noktaları

Program	Gün	AC	KAPA	AC	KAPA	AC	KAPA
Aile (Temel ayar)	Pt–Ps Cm Ct Pz	5:30 5:30 6:30 7:00	22:00 23:00 23:30 22:00				
Sabah (İşte sabah vardiyası)	Pt–Ps Cm Ct Pz	4:30 4:30 6:30 7:00	22:00 23:00 23:30 22:00				
Aksam (İşte akşam vardiyası)	Pt–Cm Ct Pz	6:30 6:30 7:00	23:00 23:30 23:00				
Ögleden Önce (Yarım gün mesai sabah)	Pt–Ps Cm Ct Pz	5:30 5:30 6:30 7:00	8:30 8:30 23:30 22:00	12:00 12:00	22:00 23:00		
Ögleden Sonra (Yarım gün mesai öğleden sonra)	Pt–Ps Cm Ct Pz	6:00 6:00 6:30 7:00	11:30 11:30 23:30 22:00	16:00 15:00	22:00 23:00		
Öglen (Öğlende evde)	Pt–Ps Cm Ct Pz	6:00 6:00 6:00 7:00	8:00 8:00 23:00 22:00	11:30 11:30	13:00 23:00	17:00	22:00
Tek	Pt–Ps Cm Ct Pz	6:00 6:00 7:00 8:00	8:00 8:00 23:30 22:00	16:00 15:00	22:00 23:00		
Yaslilar	Pt–Pz	5:30	22:00				
Yeni Program	**Yeni Program** seçeneğini seçtiğinizde **Prog. gir** menü noktasını kullanarak yeni bir program oluşturabilirsiniz. İki yeni veya değiştirilmiş şalt programını **Özel1** veya **Özel2** olarak kaydedebilir ve seçebilirsiniz.						
Özel1	Pt–Ps Cm Ct Pz						
Özel2	Pt–Ps Cm Ct Pz						

Tab. 12 Standar Programlar (AÇIK = Gündüz işletmesi, KAPALI = Gece işletmesi)

5.6.2 Güncel Programın Görüntülenmesi

Gec. Prog. göster seçeneği ile güncel olarak ayarlanmış olan şalt programını grafiksel olarak görüntüleyebilirsiniz (→ Sekil 3, sayfa 35).

- Bu grafik, tek bir gün veya belli bir gün grubu için olan şalt programını gösterir.
- Güncel şalt programı yanıp söner (Değişmeli olarak daire ve çarpı şekli). Grafiğin altında bu şalt noktasının saati ve bu zaman noktasından itibaren geçerli sıcaklık gösterilir.
- Diğer şalt noktaları bir çarpı işareti ile belirtilmiştir.



Sekil 3 Öğleden önce şalt programı için örnek

1 Gece ve gündüz sıcaklıkları
2 Yönlendirme satırı
3 Açılma noktaları (Gündüz işletmesine geçiş)
4 Kapanma noktaları (Gece işletmesine geçiş)
5 Seçilen şalt noktası için durum ve ayar satırı

1. Kumanda düğmesini sağa doğru çevirin.
   Bir sonraki şalt noktası gösterilir.
2. Diğer günleri görüntülemek için kumanda düğmesini çevirmeye devam edin.
3. Seçim ekranına dönmek için tuşuna basın.

5.6.3 Aç-kapa noktasını değiştirme

Prog. degistir seçeneği ile bir şalt programında başka bir sıcaklık seviyesine geçiş yapılan saatleri değiştirebilirsiniz.

1. Bir başka şalt noktası seçmek için kumanda düğmesini çevirin. Bir başka güne geçmek için düğmeyi çevirmeye devam edin.
   Seçilen şalt noktası yanıp söner.
2. Bu şalt noktasının saatini değiştirmek için tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.

3. Eğer arzu edilirse: Bu şalt noktasını açılma veya kapanma noktası olarak değiştirmek için [i] tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
4. Diğer şalt noktalarını da değiştirmek için 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.
5. Giriş işlemini sonlandırmak için [↩] tuşuna basın.

Programı değiştirdiğinizde ve ardından 5 dakika boyunca herhangi bir tuşa basmadığınızda, giriş işlemi yine aynı şekilde sonlandırılır (diğer adım ile devam edilir).

---

6. Değiştirilen programı **Özel1** veya **Özel2** olarak kaydetmek veya **Kayit Yok** seçeneğini seçerek işlemi iptal etmek için [Menu OK] tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
   Özel1 veya **Özel2** programı anında bu ısıtma devresi için kullanılmaya başlanır.

Bir gün grubu (**Pt-Ps**, **Pt-Cm**, **Pt-Pz**, **Ct-Pz**) için şalt noktaları ayarlamak istediğinizde, **Program sec\Yeni Program** menü noktalarını seçin.

5.6.4 Şalt Noktası Girme

Prog. gir seçeneği ile bir ısıtma veya enerji tasarruf evresi (Gündüz/Gece işletmesi) için ilave şalt noktaları ekleyebilir veya yeni bir şalt programı oluşturabilirsiniz. Her gün için ayrı olarak şalt noktaları girebilirsiniz. Şalt noktaları arasındaki min. aralık 10 dakikadır (Açık veya kapalı kalma süresi).

Her açılma noktasına ([1], gündüz işletmesi) karşılık olarak bir tane de kapanma noktası ([2], gece işletmesi) girin; böylelikle kalorifer tekrar gece işletmesine geçebilir.

Her bir ısıtma devresi için maks. 42 şalt noktası ayarlanabilmektedir.



1. Günü seçmek için kumanda düğmesini çevirin.
2. Bu şalt noktasının saatini değiştirmek için [🕒] tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
   Gerekli tüm bilgiler girilinceye kadar grafik üzerindeki şalt noktası yanıp söner.
3. İlgili şalt noktasının bir açılma noktası mı veya kapanma noktası mı olacağını belirtmek için [i] tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
   Şalt noktası bilgilerinin tamamı girildiği zaman, tüm değerler üç saniye boyunca yanıp söner. Bu süre boyunca şalt noktası üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu sürenin ardından şalt noktası kaydedilir.
4. Diğer şalt noktalarını girmek için 1'de 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.
5. Günler arasında geçiş yapmak için kumanda düğmesini ◯ çevirin.
6. Giriş işlemini sonlandırmak için [↩] tuşuna basın.

Programı değiştirdiğinizde ve ardından 5 dakika boyunca herhangi bir tuşa basmadığınızda, giriş işlemi yine aynı şekilde sonlandırılır (diğer adım ile devam edilir).

7. Değiştirilen veya yeni programı **Özel1** veya **Özel2** olarak kaydetmek veya **Kayit Yok** seçeneğini seçerek işlemi iptal etmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
   Özel1 veya **Özel2** programı anında bu ısıtma devresi için kullanılmaya başlanır.

5.6.5 Program noktasını silme

Prog. sil seçeneğini kullanarak ihtiyaç duyulmayan şalt fazlarını silebilirsiniz.

Isıtma sisteminin tekrar gece işletmesine geçebilmesi için bir şalt fazını silerken daima iki şalt noktası (Açılma ve kapanma noktası) sildiğinizden emin olun.

1. Bir başka şalt noktası seçmek için kumanda düğmesini çevirin.
   Seçilen şalt noktası yanıp söner.
2. Menu/OK tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirerek **Evet** şıkkı üzerine gelin.
   Şalt noktası silinmiştir.
3. Günler arasında geçiş yapmak için kumanda düğmesini çevirin.
4. Giriş işlemini sonlandırmak için tuşuna basın.

Programı değiştirdiğinizde ve ardından 5 dakika boyunca herhangi bir tuşa basmadığınızda, giriş işlemi yine aynı şekilde sonlandırılır (diğer adım ile devam edilir).

5. Değiştirilen veya yeni programı **Özel1** veya **Özel2** olarak kaydetmek veya **Kayit Yok** seçeneğini seçerek işlemi iptal etmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun ve kumanda düğmesini çevirin.
   Özel1 veya **Özel2** programı anında bu ısıtma devresi için kullanılmaya başlanır.

5.6.6 Oda Sıcaklıklarının Ayarlanması

Oda sicakliklari menü noktası yalnızca uzaktan kumanda bulunmayan ısıtma devreleri (Birinci durum) için mevcuttur. Diğer iki durumda **Oda sicakliklari** menü noktası gösterilmemektedir.

Durumların birbirinden ayırt edilmesi:

- Uzaktan kumanda *bulunmayan* ısıtma devreleri (→ sayfa 54, ayar "Yok"): RC35 ısıtma devrelerinden farklı olarak birbirinden farklı oda sıcaklıkları ayarlamak mümkündür. Oda sıcaklığı ayarı aşağıda tarif edilen şekilde yapılır.
- **RC35 Isitm.devrel.**: Oda sıcaklıkları, RC35'e bağlı tüm ısıtma devrelerinde aynıdır. RC35 ısıtma devrelerinin oda sıcaklığını [i] tuşu ile ayarlamanız gerekmektedir; oda sıcaklığı, kullanıcı menüsünde ayarlanmaz (→ sayfa 17).
- Uzaktan kumandaya *sahip* ısıtma devreleri, örn. RC20/RC20RF: Oda sıcaklıkları kumanda cihazında değil, uzaktan kumandada ayarlanır.

Gece işletme türü olarak "Kapatma işletmesi" ayarlandığı zaman, geceleri kalorifer kapatılır. Bu durumda gece oda sıcaklığını ayarlamak mümkün değildir. Göstergede bununla ilgili bir mesaj gösterilir.

Oda Sıcaklıklarının Kullanıcı Menüsü\Şalt Programı ile Ayarlanması

Bu kısımda, daha önces şalt programında seçilmiş olan ısıtma devresi için oda sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Devreprogrami** menü noktasını seçin.
3. Isıtma devresini seçin (→ sayfa 27 – 29).
4. **Oda sicakliklari** menü noktasını seçin.

DUYURU: Donma nedeniyle sistemde hasar meydana gelebilir! Oda sıcaklıkları 10 °C'nin altında ayarlandığında, oda sıcaklıkları, örn. dış duvardaki boruların bir donma olayında donmasına neden olabilecek kadar soğuyabilir.

► Oda sıcaklıklarını 10 °C'den daha yüksek olarak ayarlayın.

5. Arzu edilen oda sıcaklığını ayarlayın.
6. Gündüz ve gece işletmesi sıcaklıkları arasında geçiş yapmak için kumanda düğmesini çevirin.

5.7 Boyler Programının Ayarlanması

ID'ye göre ayarında (Fabrika ayarı), boyler ısıtması için olan açılma ve kapanma saatleri, seçilen şalt programı baz alınarak belirlenmektedir. Bu sayede ısıtma evresi sırasında (Gündüz işletmesi) kullanıma hazır sıcak su bulunması garanti edilmiş olmaktadır.

Ayrı bir boyler programı girmek istediğinizde,

- Boyler kabının sabahları ısıtmaya başlamadan önce bir defa yüklenmesini ve düzenli ihtiyaç olduğunda gerektiğinde akşamları için bir başka ısıtma evresi programlamanızı öneririz.

Bu sayede enerji tüketimini belirgin bir şekilde düşürebilirsiniz.

Isıtma evresinden bağımsız olarak bir boyler programı oluşturmak:

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Devreprogrami** menü noktasını seçin.
3. **Sicak Su** devresini seçin.
4. **Prog. degistir**, Şalt nok. gir veya Şalt nok. sil menü noktalarını kullanarak programı adapte edin (→ sayfa 35) veya yeni bir program girin.
5. Programı **Özel1** olarak kaydedin veya **Kayit Yok** seçeneğini seçerek işlemi iptal edin.
6. Ayarlanan programın aktif de olabilmesi için (→ sayfa 31) **İşletme Türü\Boyler** seçeneğinde işletme türü olarak **Otomatik** işletmenin ayarlı olup olmadığını kontrol edin.

Ayarlanmış olan saatlerin dışındaki bir zamanda sıcak kul. suyuna ihtiyaç duyduğunuzda, boyleri kısa süreli olarak ısıtabilirsiniz ("**Boylerin Bir Defalık Isıtılması**", → sayfa 20).

5.8 Sirkülasyon Programının Ayarlanması

Bir sirkülasyon programı[1)] ile kalorifer için olan şalt programından bağımsız olarak sirkülasyon pompası için açılma ve kapanma saatleri girebilirsiniz. Programı oluşturmak için bir boyler programınını oluşturma adımlarını (→ Bölüm 5.7) aynen takip edin.

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

5.9 Yaz/Kış İşletimi Geçiş Eşiğinin Ayarlanması

Ön koşul: Bir dış hava sıcaklığı sensörü bulunmalıdır. Isıtma sistemi, **dış hava sıcaklığına bağlı** olarak regüle edilmektedir (Oda sıcaklığı gözetilerek veya gözetilmeyerek, → sayfa 47). Dış hava sıcaklığına bağlı olarak yapılan regülasyonda, **Yaz-/Kis-gecis** menü noktası gösterilmez.

Isıtma sistemi, dış hava sıcaklığı daha önceden belirlenen bir sıcaklığın altında düştüğünde otomatik olarak kış işletmesine (ısıtma açık) geçer.

Otomatik işletmenin aktif olduğundan emin olun.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Yaz-/Kis-gecis** menü noktasını seçin.
3. Isıtma sisteminizin birden fazla ısıtma devresi (→ sayfa 27) ile donatılmış olması halinde: Arzu edilen ısıtma devresini seçin ve onaylayın.
4. İlkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde enerjiden tasarruf etmek için geçiş eşiği değerini bir miktar düşürün (Fabrika ayarı: 17 °C).
5. Geçiş mevsimlerinde daha yüksek bir ısı konforu sağlamak için geçiş eşiğini yükseltin.

Odaların geçici olarak çok soğuk veya çok sıcak olması halinde, manuel işletmeyi de kullanabilirsiniz (→ sayfa 15).

Yaz ve kış işletmesi arasında geçiş yapılırken binanın ısı yalıtım kapasitesi de gözetilmekte ve kullanılmaktadır. Evin içindeki sıcaklık yavaş bir şekilde düştüğünden, dış hava sıcaklığı geçiş eşiğinin altında düşse bile ısıtma sistemi kış işletmesine biraz gecikmeli olarak geçebilir.

5.10 Yaz/Kış Saati Ayarı

Kumanda cihazı yaz saatinden kış saatine geçişi otomatik olarak gerçekleştirir. **Yaz-/Kis saati** menü noktası ile bu otomatik ayarlama fonksiyonu kapatılabilir.

Otomatik geçişin ne zaman yapılacağı, yasal düzenlemeler baz alınarak belirlenmektedir:

- Yaz saatine geçiş:
  Saatler, Mart ayının son Pazar gününde saat 2:00'den 3:00'e alınır (+1 saat).
- Kış saatine geçiş:
  Saatler, Ekim ayının son Pazar gününde saat 3:00'ten 2:00'ye alınır (–1 saat).

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Yaz-/Kis saati** menü noktasını seçin.
3. **Evet** veya **Hayir** seçeneğini ayarlayın (Fabrika ayarı: Evet).

Yaz/Kış saati uygulamasıyla ilgili yasa düzenlemelerde değişiklik yapılması halinde Yaz/Kış Saati geçişini **Hayir** olarak ayarlayın.
Bu durumda saati manuel olarak ayarlayın.

5.11 Boyler Sıcaklık Ayarı

Kullanım suyu sıcaklığı, boylerdeki suyun ısıtıldığı sıcaklıktır[1)].

UYARI: Haşlanma tehlikesi! Fabrika çıkışı olarak sıcak kullanım suyunun sıcaklığı 60 °C'ye ayarlıdır. Daha yüksek ayarlarda musluklarda haşlanma tehlikesi vardır.
- ▸ 60 °C'nin üzerindeki daha yüksek ayarlarda sıcak kullanım suyu sadece soğuk su ile karıştırılarak açılmalıdır.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Kul.Suyu sic.** menü noktasını seçin.
3. Arzu edilen boyler sıcaklığını ayarlayın (Fabrika ayarı: 60 °C).

Aynı ayarları kullanım menüsünü kullanmadan da yapabilirsiniz:
- ▸ tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.

Yapılmakta olan ayarın mümkün olmadığını bildiren bir mesaj aldığınızda: Kazan kumanda cihazı BC10'daki kumanda düğmesini "Otom." konumuna getirin.

5.12 Tatil İşletimin Ayarlanması

Tatil işletmesini[1)], tatilde bulunduğunuz sırada ısıtma sistemini normal şalt programından farklı olarak çalıştırmak için kullanın.

Her defasında sadece bir tatil zamanı aralığı ayarlayabilirsiniz.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Tatil** menü noktasını seçin.
3. Tatil işletmesi sırasında kontrol edilecek olan ısıtma devresini seçin:
   - **Tüm Tesisat**: Isıtma devreleri, boyler ve sirkülasyon devresi
   - **RC35 Isitm.devrel.:** Bu seçenek, RC35'e birden fazla ısıtma devresi bağlı olduğunda gösterilir; boyler ve diğer tüm ısıtma devreleri aktif durumda kalır.
   - Tek ısıtma devreleri: Sadece RC35'e bağlı olmayan ısıtma devreleri, yani kendine ait uzaktan kumandaya sahip olan veya olmayan ısıtma devreleri gösterilir.

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

4. Evde bulunma/bulunmama durumunun ayarı:
   - **namevcut**: Isıtma sistemi, düşük seviyede, ayarlanması mümkün olan bir tatil sıcaklığında (düşük işletme) çalıştırılır. Bir önceki "Tüm Tesisat" seçeneğinde, boyler ve sirkülasyon devresi kapatılır.
     Isıtma devrelerinden sadece bir kısmı tatil işletmesinde bulunduğunda, boyler ve sirkülasyon devresi aktif kalmaya devam eder (→ Tab. 13, sayfa 43).
   - **mevcut**: Isıtma sistemi ve sıcak su, her Cumartesi gününde olduğu kullanıma hazır durumda bulunur.
5. Tatilin başlangıç gününü sırasıyla yıl, ay ve gün olarak ayarlayın.
   Tatil işletmesi, tatilin ilk günü saat 00:00'da devreye girer.
6. Menu/OK tuşuna basın. Yıl hanesi yanıp söner.
7. Yıl hanesinin ayarlanması: Menu/OK tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.
8. Tuşu bırakın. Yıl bilgisi hafızaya alınmıştır.
9. Ay ve gün hanesini ayarlamak için 6'dan 8'e kadar olan adımları tekrarlayın.
   Tatilin başlangıç tarihi ayarlanmıştır.
10. Tatilin bitiş tarihini ayarlamak için kumanda düğmesini ◯ sağa doğru çevirin.
11. Tatilin bitiş tarihini, 6'dan 9'a kadar olan adımlara uygun olarak ayarlayın.

---

namevcut durumunda, tatilin bitiş tarihi olarak normal işletmeye geçilecek olan ilk günü (eve varış günü) ayarlayın; böylelikle eve dönüldüğünde ev sıcak olacaktır.
mevcut durumunda, bitiş tarihi olarak tatilin son gününü ayarlayın.

---

12. Sadece **namevcut** durumunda ilave olarak: Tatil zamanındaki sıcaklığı ayarlamak için kumanda düğmesini ◯ sağa doğru çevirin (Fabrika ayarı 17 °C).
    Tatil işletmesi tam olarak ayarlanmıştır.
13. Ayar işlemini sonladırmak için kapağı kapatın.

Tatil sırasında kapak açık olduğu zaman göstergede bitiş tarihi gösterilmektedir.

---

namevcut durumundaki tatil işletmesinde, kumanda düğmesini kullanarak sıcaklığı kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun için kapağın kapalı olması gerekmektedir.

Tatil işletmesini erken bir şekilde sonlandırmak istediğinizde:

- **Kullanıcı Menüsü\Tatil** menü noktasını tekrar açın.
- **Tatil programina son vermek istiyormusunuz**? sorusunda **Evet** cevabını ayarlayın.

Ayarlanantatil şekli	Boyler (WW)		Sirkülasyon pompası (ZP)[1]		
	Isıtma devrelerine göre boyler programı (Temel ayar)	Ayrı bir boyler programı (s. 39)	Boyler programı ısıtma devrelerine göre ve özel SP programı [2] (Temel ayar)	Ayrı boyler programı (s. 39) ve ayrı olmayan bir SP programı[2]	Ayrı SP programı (s. 39)
Namevcut: Tüm Tesisat	Tatil işletmesi (Boyler kapalı)		Tatil işletmesi (SP kapalı)		
Namevcut: Tekli ısıtma devreleri	Tüm ID tatildeyse: Tatil işletmesi (Boyler kapalı)	Tatil işletmesi yok	Tüm ID tatildeyse: Tatil işletmesi (SP kapalı)	Tatil işletmesi yok	Tatil işletmesi yok
	Min. bir ID tatilde değilse: Tatil işletmesi yok[3]		Min. bir ID tatilde değilse: Tatil işletmesi yok[3]		
Evde bulunmama: Tüm sistem	C.tesileri için olan şalt programı gibi	C.tesileri için olan boyler programı gibi[3]	C.tesileri için olan şalt programı gibi	C.tesileri için olan boyler programı gibi[3]	C.tesileri için olan SP programı gibi
Evde bulunma: Tekli ısıtma devreleri	Tüm ID tatildeyse: C.tesileri için olan şalt programı gibi[3]	Tatil işletmesi yok	Tüm ID tatildeyse: C.tesileri için olan şalt programı gibi[3]	Tatil işletmesi yok	Tatil işletmesi yok
	Min. bir ID tatilde değilse: Tatil işletmesi yok[3]		Min. bir ID tatilde değilse: Tatil işletmesi yok[3]		

Tab. 13 Tatil işletmesi sırasında boyler (WW) ve sirkülasyon pompası (ZP) fonksiyonu

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan ısıtma kazanına bağlıdır.

2) yokAyrı bir sirkülasyon programı ayarlanmamıştır, yani sirkülasyon pompasının zamanları, boyler programının zamanlarına eşittir.

3) Bu gün için tüm ısıtma devrelerinin en erken açılma noktası ve en geç kapanma noktası geçerlidir.

5.13 Parti Fonksiyonunun Ayarlanması

Parti fonksiyonu (Kullanım süresini uzatma) ile şalt programına göre normalde gece işletmesine geçmesi gereken kaloriferinizi geçtiği zamanı daha geç bir saate kaydırabilirsiniz. Böylece, akşamları daha uzun bir süre için sıcak olmasını istediğinizde, daha uzun bir süre gündüz işletmesinde (**Sürekli isitma**) ısıtma yapılır.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Parti fonksiyonu** menü noktasını seçin.
3. Isıtma sisteminizin birden fazla ısıtma devresi (→ sayfa 27) ile donatılmış olması halinde: Arzu edilen ısıtma devresini seçin ve onaylayın.
4. Gündüz işletmesinde ısıtma yapılacak olan saat sayısını (0 - 99) seçmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.
   Parti fonksiyonu artık etkindir. Göstergede geriye kalan süre gösterilir. Bu süre geçildikten sonra tekrar otomatik işletme başlar.

Parti fonksiyonun erken bitirilmesi:

- **KULLANiCi MENÜSÜ\Parti fonksiyonu** menü noktasını tekrar açın ve **sonlandır** seçeneğini seçin.

Kullanıcı menüsü üzerinden yapılan ayarlama işlemine alternatif olarak aşağıda belirtilen hızlı ayar imkanı bulunmaktadır:

- ☼ tuşuna basın ve basılı tutun.
- Kapağı açınız.
- Saat sayısını (0 - 99) ayarlamak için aynı zamanda kumanda düğmesini ◯ çevirin.

5.14 Bekleme Fonksiyonunun Ayarlanması

Ara verm.Fonksiyonu ile kaloriferinizin ayarlı durumdaki şalt programına rağmen belli bir süre için gece işletmesinde (**Sürekli düsük islteme**) çalışmasını sağlayabilirsiniz; örneğin evde bulunmayacağınız bir zaman için. Bu zaman aralığı geçtikten sonra şalt programı uyarınca otomatik olarak tekrar normal işletmeye geçilmektedir.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Ara verm.Fonksiyonu** menü noktasını seçin.
3. Isıtma sisteminizin birden fazla ısıtma devresi (→ sayfa 27) ile donatılmış olması halinde: Arzu edilen ısıtma devresini seçin ve onaylayın.
4. Düşük işletmede ısıtma yapılacak olan saat sayısını (0 - 99) seçmek için Menu/OK tuşunu basılı tutun ve aynı zamanda kumanda düğmesini çevirin.
   Bekleme fonksiyonu aktiftir. Bu süre geçildikten sonra tekrar otomatik işletme başlar.

Bekleme fonksiyonun erken bitirilmesi:

- **KULLANiCi MENÜSÜSÜ\Ara verm.Fonksiyonu** menü noktasını tekrar açın ve **sonlandır** seçeneğini seçin.

Kullanıcı menüsü üzerinden yapılan ayarlama işlemine alternatif olarak aşağıda belirtilen hızlı ayar imkanı bulunmaktadır:

- ▸ ☾ tuşuna basın ve basılı tutun.
- ▸ Kapağı açınız.
- ▸ Saat sayısını (0 - 99) ayarlamak için aynı zamanda kumanda düğmesini ↻ çevirin.

5.15 Termik dezenfeksiyonun ayarlanması

Bu fonksiyonu[1)] aktive ettiğinizde boyler haftada bir kez veya günlük olarak, hastalık yapan bakterilerin (örn. lejyonella) yok edilmesi için gerekli sıcaklığa kadar ısıtılır.

UYARI: Çok sıcak su nedeniyle sıcak su musluklarında haşlanma tehlikesi. Termik dezenfeksiyon sırasında kullanma suyu 60 °C'den daha yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılabilir.

- ▸ Termik dezenfeksiyon sırasında veya sonrasında sıcak su yalnızca soğuk su ile karıştırılarak açılmalıdır.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Termik dezenfeksyon** menü noktasını seçin.
3. **Evet** veya **Hayir** seçeneğini ayarlayın.
   Termik dezenfeksiyon açık olduğunda:
4. Dezenfeksiyon işlemi için suyun ısıtılacağı sıcaklığı seçin (Fabrika ayarı: 70 °C).
5. Günü ayarlayın (Fabrika ayarı: Salı).
6. Saati ayrlayın (Fabrika ayarı: Geceleri saat 01:00'de; başlangıç saati sadece tam saat şeklinde ayarlanabilmektedir).

5.16 Oda Sıcaklığı Göstergesinin Eşitlenmesi

Kumanda cihazının yakınında bir termometre bulunduğunda, bu termometrenin kumanda cihazındakinden farklı bir oda sıcaklığı göstermesi mümkündür. Kumanda cihazını bu termometre ile eşitlemek (“kalibre etmek”) istediğinizde, **Oda sic. düzeltme** fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Oda sıcaklık değeri kalibrasyonuna başlamadan önce, aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

- Termometre kumanda cihazından daha doğru olarak mı ölçüyor?
- Termometre, aynı sıcaklık etkilerine maruz (örn. güneş ışınları, şömine) kalacak şekilde kumanda cihazının yakınına bulunuyor mu?

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

Sıcaklık değişmeleri termometrede kumanda cihazından daha yavaş veya daha hızlı olarak gösterilir.

- ▶ Kumanda cihazını, ısıtma sistemi ısıtma veya sıcaklık düşümü evrelerinde bulunurken kalibre etmeyin

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **Oda sic. düzeltme** menü noktasını seçin.
3. **Oda sicakliginin Kalibrasyonu** ayarı: Göstergedeki "K" harfi Kelvin birimini ifade etmektedir; 1 K, 1 °C'ye eşdeğerdir. Fabrika ayarı 0.0 K'dır.
   Örnek: Termometre, kumanda cihazından 0,5 °C daha yüksek bir sıcaklık gösterdiğinde, kalibrasyon değeri olarak "+0,5 K" girin.
   Düzeltme işlemi ile düzeltilen oda sıcaklığı anında ekran görüntülenir.

5.17 Gaz Yakıtlı Bir Isı Pompasının Ön Isıtma Evresinin Ayarlanması

GWP Önisitma Fazi ile gaz yakıtlı bir ısı pompası (Loganova GWP) için bir ön ısıtma evresi ayarlayabilirsiniz[1)]. Bu ayar diğer cihazları etkilemez.

Gaz yakıtlı ısı pompasının aksamı, ön ısıtma evresi sırasında ısıtma sistemini pik yük kazanı olmadan ısıtmaktadır. Isı pompası devamlı olarak kullanıldığında, sistemin toplam verimi artırılır ve oda sıcaklığı düşümüne göre daha fazla enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bir ön ısıtma evresi ayarlamanızı öneririz.

1. **Kullanıcı Menüsü**'nü açın.
2. **GWP Önisitma Fazi** menü noktasını seçin.
3. Ön ısıtma evresini ayarlama: Arzu edilen süreyi ayarlayın (00:00'dan 16:30'a kadar; saat:dakika).
   Ön ısıtma evresi ilk ısıtma sisteminin gündüz işletmesinden, ayarlanmış zaman kadar önce başlar.

En yüksek verim değerine, gaz yakıtlı ısı pompası sürekli olarak çalıştığında erişilir. Bunun için ön ısıtma evresi, ayarlanmış olan ısıtma programının gece işletmesinden daha uzun olarak seçilmelidir.

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan kazana bağlıdır.

6 Kumanda Cihazı İçin Ayarlama Bilgileri

6.1 Isıtma Sistemi Kontrol Şekilleri

Isıtma sistemi kontrolü üç ayrı şekilde çalışabilir: Yetkili servisiniz, isteğe bağlı olarak bunlardan birini seçip ayarlayabilir:

- Dış hava sıcaklığına bağlı kontrol (dış hava kompanzasyonu): Dış hava sıcaklığı bir sıcaklık duyar elemanı üzerinden ölçülür. Gidiş sıcaklığının yüksekliği, dış hava sıcaklığı baz alınarak ısıtma tanım eğrisi üzerinden hesaplanır.
  Kumanda cihazında tüm konut için oda sıcaklığını ayarlayabilirsiniz (bu durumda ısıtma tanım eğrisi yukarıya veya aşağıya doğru kaydırılır). Odalardaki radyatörlerin termostatik vanaları istenen oda sıcaklığına erişebilecek şekilde ayarlanmalıdır.
- Oda sıcaklığına bağlı kontrol: Bu durumda kumanda cihazı konut için referans olabilecek bir odaya monte edilmiş olmalıdır. Kumanda cihazı bu “referans oda”'daki sıcaklığı ölçer. Gidiş sıcaklığı ayarlanmış olan ve ölçülen oda sıcaklığına bağlı olarak kontrol edilir. Bu sebepten referans oda sıcaklığını etkileyen faktörler (örn. açık bir pencere, güneş ışınları veya bir şömine ısısı) tüm konutu etkiler.
  Evin veya referans odanın oda sıcaklığını kumanda cihazında ayarlayın. Diğer odalarda daha yüksek veya düşük sıcaklıklara erişmek için radyatörlerdeki termostatik vanalar kullanılmalıdır.
- Oda sıcaklık etkili dış hava sıcaklığına bağlı kontrol: Bu kontrol şeklinde gidiş sıcaklığı öncelikli olarak dış hava sıcaklığına bağlıdır, fakat yetkili servis tarafından ayarlanan ölçüde oda sıcaklığı da gözetilmektedir.

Oda sıcaklığı kontrolünde ve **oda sıcaklık etkili dış hava sıcaklığına bağlı kontrolde** şu hususlara dikkat edilmelidir:
“Referans oda”da (kumanda cihazının monte edildiği oda) bulunan termostatik radyatör vanaları **sonuna kadar açılmış** olmalıdır! Gidiş suyu sıcaklığı, bu odada ölçülen sıcaklığa göre ayarlanmaktadır. Termostatik vanalar kapatılarak gidiş suyu sıcaklığı sınırlandırılmamalıdır.

6.2 Enerji Tasarrufuna Yönelik Öneriler



- Gündüz oda sıcaklığını 1 °C kadar düşürerek ısıtma giderlerinden % 6'ya varan oranda tasarruf edebilirsiniz.
- Isıtma tesisatınızı sadece ısıya ihtiyacınız olduğunda çalıştırınız. Otomatik gece düşümü için zaman programlarını kullanınız.
- Doğru havalandırma yapın: Pencereleri daimi olarak yatık bırakmak yerine, bir kaç dakika tamamen açın.
- Odaları havalandırırken termostatik radyatör vanalarını kapatınız.
- Pencerelerin ve kapıların sızdırmaz olduklarından emin olunuz.
- Radyatörlerin önlerini büyük mobilyalarla (örn. kanepe) kapatmayın (min. 50 cm mesafe bırakılmalıdır). Aksi takdirde ısınan havanın sirkülasyonu önlenir ve oda ısınmaz.
- Boyler ısınması sırasında da enerji tasarrufu yapabilirsiniz: Odaların sıcak olmasını istediğiniz zamanlarla, sıcak su ihtiyacınız olan zamanları birbirine denk getirin. Boyler ısınması için gerektiğinde ayrı bir zaman programı kullanınız.
- Isıtma sisteminizin bakımını yılda bir defa tesisat firmanıza yaptırınız.

7 Hata Giderilmesi

Bu bölümde ısıtma sisteminizle ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları verilmektedir. Bu sayede görünürde arıza sandığınız bazı durumları kendiniz giderebilirsiniz. Bölümün sonunda, arızaların ve bunların nasıl giderileceğinin açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

7.1 Sıkça Sorulan Sorular

Oda sıcaklığı ölçülmemesine rağmen, neden ayarlanmalı?

Dış hava kontrollü işletmede oda sıcaklığı ölçülmese de, oda sıcaklığını ayarlayarak ısıtma eğrisini değiştirmiş olursunuz. Bu değişiklikle ısıtma suyunun ve dolaysıyla radyatörlerin sıcaklığı değiştiği için oda sıcaklığı da değiştirilmiş olmaktadır.

Ayrı bir termometre ile ölçülen oda sıcaklığı neden ayarlanmış olan oda sıcaklığına eşit değil?

Oda sıcaklığı çeşitli faktörler tarafından etkilenir. Kumanda cihazı RC35 soğuk bir duvara monte edildi ise, duvarın sıcaklığından etkilenir. Odada sıcak bir yere, örn. şömineye yakın olarak, monte edildiğinde de buradaki ısıdan etkilenir. Bu sebepten ayrı bir termometre ile ölçülen oda sıcaklığı RC35'de ayarlanmış olan sıcaklıktan daha farklı olabilir. Ölçülen oda sıcaklığını başka bir termometrenin ölçüm değerleri ile karşılaştırmak istediğiniz takdirde şu hususlara dikkat edin:

- Termometre ile kumanda cihazı birbirine çok yakın olmalıdır.
- Bu termometre sıcaklık değerini tam göstermelidir.
- Oda sıcaklığını karşılaştırmak için sıcaklık ölçümünü ısıtma sisteminin ısıtma evresinde yapmayın; çünkü kumanda cihazındaki sıcaklık göstergesi ile termometrenin sıcaklıkları algılama hızları birbirinden farklı olabilir.

Tüm bu hususlara dikkat etmenize rağmen yine de bir sapma tespit etmeniz halinde, oda sıcaklığı göstergesini eşitleyebilirsiniz (→ sayfa 45).

Dış hava sıcaklıkları yüksek olmasına rağmen, radyatörler neden çok sıcak?

Isıtma sisteminizde üç yollu vanasız bir ısıtma devresi (Isıtma devresi 1) bulunması haline bu durum normaldir. Pompa, sadece ısıtma kazanı belirli bir gidiş suyu sıcaklığına eriştiğinde çalışmaya başlar. Bu gidiş suyu sıcaklığı, dış hava sıcaklığına göre gerekli olan sıcaklıktan daha yüksek ise, radyatörler kısa bir süre için ısınabilir. Kumanda paneli bu durumu algılar ve kısa bir süre içerisinde gerekli önlemi alır. Radyatörlerdeki termostatik vanaları açık bırakın ve ayarlanmış olan oda sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin.

Belli koşullar altında yaz işletmesi sırasında da radyatörlerin kısa süreli olarak ısıtılması mümkündür: Pompa, sıkışmayı önlemek (bloke olmayı) için belli aralıklarla otomatik olarak çalıştırılır. Pompa tesadüfen kullanma suyu ısıtmasından hemen sonra çalışırsa, kullanılmayan atık ısı, ısıtma devresi üzerinden radyatörlere gönderilir.

Isıtma yapılmamasına veya çok düşük ısıtma yapılmasına rağmen pompa, geceleri niye çalışıyor?

Bunun nedeni, yetkili servisin gece düşümü için hangi ayarı yaptığına bağlıdır.

- **Düsük isletim**: Düşük seviyede bir ısıtma yapılsa bile, ayarlanan düşük oda sıcaklığına ulaşılabilmesi için pompanın çalışması mümkündür.
- **Kapatma isletimi**: Isıtma sistemi (dolaysıyla pompa) gece işletmesi sırasında otomatik olarak kapatılır. Dış hava sıcaklığı donma koruma sıcaklığının altına düştüğünde, pompa "Donma Koruma" fonksiyonu üzerinden otomatik olarak çalıştırılır.
- **Dis hava isletimi** ve **Oda sic. isletimi**: Ölçülen sıcaklık, ayarlanan sıcaklığın altında düştüğünde ısıtma sistemi otomatik olarak çalıştırılır. Pompa da birlikte çalışır.

Ölçülen oda sıcaklığı ayarlanmış olan oda sıcaklığından daha yüksek. Isıtma kazanı buna rağmen neden çalışıyor?

Isıtma kazanı, boyleri ısıtmak için ısıtma yapabilir. Isıtma sisteminiz, mümkün olan üç kontrol şeklinden birine ayarlanmış olabilir (→ sayfa 47):

- Oda sıcaklığına bağlı kontrol: Ayarlanmış olan oda sıcaklığına ulaşıldığında ısıtma kazanı devreden çıkmaktadır.
- Dış hava sıcaklığına bağlı kontrol: Isıtma sistemi, dış hava sıcaklığına bağlı olarak çalışmaktadır.
- Oda sıcaklığı etkili dış hava sıcaklığına bağlı kontrol: Kalorifer sistemi, adı geçen diğer iki kontrol şeklinin avantajlarında faydalanmaktadır.

Son iki durumda ısıtma kazanı, ölçülen oda sıcaklığı ayarlanmış olan sıcaklıktan yüksek olsa da çalışabilir.

7.2 Arıza ve Bakım Mesajları

Kumanda cihazında üç farklı mesaj türü gösterilir:

- Arızalar (Isıtma kazanı işletmesindeki)
- Sistem hataları (Kumanda cihazının yanlış ayarlanması veya bileşenlerin yol açtığı hatalar)
- Bakım mesajları (Bakım yapılması gerektiğine yönelik bir bilgi)

Arızalar

Göstergede şu mesaj gösterilir: **Hata Var. Lütfen Kumanda biriminin kapagini aciniz.**

DUYURU: Donma nedeniyle sistemde hasar meydana gelebilir! Isıtma sisteminin bir arıza nedeniyle çalışmadığı zamanlar, çok soğuk tesisattaki su donabilir.

- ▶ Arızayı resetlemeyi deneyiniz.
- ▶ Arızayı bu şekilde gidermek mümkün olmuyorsa derhal yetkili servise haber verin.

1. Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).
   Ayarlarlanmış olması halinde göstergede yetkili servisin adı ve telefon bilgileri görüntülenebilir.
2. Mesajı ve kodu görüntülemek için (göstergedeki son satır) kumanda düğmesini ◯ (birden fazla mesaj olduğunda, bir kaç defa) çevirin.
3. Arızayı resetleme yaparak (→ sayfa 53) gidermenin mümkün olup olmadığını kontrol edin.
4. Aksi takdirde derhal yetkili servise haber verin (Mesajı ve kodu belirtin).

Standart göstergeye geri dönmek için:

- ▶ Geri tuşuna basın veya ⮌ kapağı kapatın.

Arızalar, kullanılan ısıtma kazanı tipine bağlıdır. Arızalarla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ısıtma kazanının dokümanlarında bulabilirsiniz.

Sistem Hataları ve Bakım Mesajları

Göstergenin en alt satırında **Lütfen Kapagi acin**. yazar. Isıtma sistemi, mümkün olduğunca çalışmaya devam eder; diğer bir ifadeyle, ısıtmaya devam edilir.

1. Kapağı açın (sol taraftaki tutamak yuvasından çekin).
2. Kumanda düğmesini ◯ çevirin.
   Göstergede, bir **Arıza** = (Sistem hatası) olduğu veya **Bakım** yapılması gerektiği bilgisi gösterilir. Buna ek olarak, ayarlanmış olması halinde göstergede yetkili servisin adı ve telefon bilgileri gösterilir.
3. Mesajı ve kodu görüntülemek için (göstergedeki son satır) kumanda düğmesini ◯ (birden fazla mesaj olduğunda, bir kaç defa) çevirin.
4. Gösterilen mesajı, Tab. 14 yardımıyla kendinizin giderip gideremeyeceğini kontrol edin.
5. Aksi takdirde yetkili servise haber verin (Mesajı ve kodu belirtin).

Standart göstergeye geri dönmek için:

▸ Geri tuşuna basın veya ⮌ kapağı kapatın.

Kod	Gösterge	Nedeni	Giderilmesi
	Ekranda gösterge yok	Isıtma sistemi kapalıdır.	▸ Isıtma sistemini çalıştırın.
		Isıtma sisteminin elektrik beslemesinde kesinti var.	▸ Kumanda cihazının duvardaki yuvasına doğru bir yerleşmiş olup olmadığını kontrol edin. ▸ Duvardaki bağlantı yuvasında bulunan kabloların kumanda cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
	RC35-Sürum: ... **... Bagli** **Baglantı yapılıyor**	Cihaz açıldıktan sonra, EMS/ UBA ile RC35 arasında veri aktarımı başlar (bu bir arıza değildir).	▸ Birkaç saniye bekleyin.
A01/ 816	**UBA/MC10/DBA veya UBA-H3 ile iletişim yok.**	EMS/UBA'ya olan iletişimde hata vardır; örn. temassızlık veya elektromanyetik dalgalar nedeniyle.	▸ Kumanda cihazının duvardaki yuvasına doğru bir yerleşmiş olup olmadığını kontrol edin. ▸ Duvardaki bağlantı yuvasında bulunan kabloların kumanda cihazına bağlı olup olmadığını kontrol edin.

Tab. 14 Sistem Hataları ve Bakım Mesajları Tablosu

Kod	Gösterge	Nedeni	Giderilmesi
A11/ 802	**Saat henüz Ayarlanmamis.**	Saat veya tarih girilmemiş. Bu duruma, örn. uzun bir elektrik kesintisi sebep olabilir.	▶ Şalt programının ve diğer fonksiyonların çalışabilmesi için saat veya tarih ayarlarını yapın.
A11/ 803	**Tarih henüz Ayarlanmamis.**		
Hxx	**Lütfen Kapagi acin.**	Bakım yapılması gerekli. Isıtma sistemi mümkün olduğu kadar devrede kalır.	▶ Yetkili servise haber vererek bakımın yapılmasını sağlayın.
H 7	**Su Basinci cok düsük.**	Isıtma sistemindeki su basıncı düşük bir değere düştü. Bu değer, ancak ısıtma sisteminin dijital bir basınç sensörü ile donatılmış olması halinde gösterilir.	Bu mesaj, sizin tarafınızdan giderilebilen tek bakım mesajıdır (Hxx). ▶ Isıtma suyunu, ısıtma kazanının kullanma kılavuzunda tarif edilen şekilde tamamlayın.

Tab. 14 Sistem Hataları ve Bakım Mesajları Tablosu

Tablo 14'teki "Kod" Sütunu

Tüm mesajlar bir kod kullanılarak gösterilmektedir. Bu kodlar yetkili servise arıza nedeni ile ilgili bilgi verir.

Bu kodlar, ekranın sağ ve sol alt kısmında gösterilir.

Bakım mesajları bazı kazanlarda gösterilmemektedir.

7.3 Arızaların Resetlenmesi (Reset)

Arızaların bir kısmı reset yapılarak giderilebilir. Bu durum kilitleyici arızalar için geçerlidir. Bu tür arızaları, kazan kumanda cihazı ekranının yanıp sönmesinden anlayabilirsiniz.

- ▶ Hatayı resetlemek için kazan kumanda cihazında reset fonksiyonunu aktive edin. Kazan kumanda cihazında reset fonksiyonunun nasıl aktive edileceği ile ilgili olarak kazanın teknik dokümanlarına bakılmalıdır.
- ▶ Hatayı resetlemenin mümkün olmaması halinde (ekran yanıp sönmeye devam eder) yetkili servise haber verin.

8 Ayar protokolü

Bu ayar protokolü, işletmeye alma sırasında yetkili servis personeli tarafından doldurulmalıdır ve bilgi amaçlıdır.

Isıtma devrelerinin düzeni:

	Konut Tipi (Örnek: Bodrum katı, müstakil ev)	**Uzaktan kumanda (RC35, RC20/RC20RF, yok[1])**
ID 1		
ID 2[2]		
ID 3[2]		
ID 4[2]		

Tab. 15 Isıtma devrelerinin düzeni

1) Ayarın “Yok” olarak yapılması halinde ısıtma devresi RC35 aracılığıyla ayarlanabilir; ancak bu ısıtma devresi, RC35 ısıtma devreleri olarak adlandırılan devrelere dahil değildir (oda sıcaklıkları bu sayede ayrı olarak ayarlanabilir).

2) Bazı kazanlarda mevcut değildir.

Isıtma Sisteminizle ilgili Önemli Ayarlar:

	Ayar Seçenekleri	Ayar
Düşüm Şekli **(Gece Düşümü)**	Dış hava kontrollü işletme, oda kontrollü işletme, kapama işletmesi, düşük işletme	
Kontrol fonksiyonu (→ sayfa 47)	Dış hava sıcaklığına bağlı kontrol (oda sıcaklık etkili/etkisiz), oda sıcaklığı kontrolü	
Isıtma Eğrisi	Eğri bitiş noktası sıcaklığı: Min. dış hava sıcaklığı: Sapma ayarı:	
Bina izolasyonu	Kötü, orta, iyi	
Sirkülasyon pompası çalışma süresi[1)]	Sürekli, saatte 2 x, 3 x, 4 x, 5 x, 6 x defa ve her defasında üç dakika	
Boyler öncelik	evet, hayır	
Şalt programı (**Saatler** → sayfa 32)	Standart program adı: Özel program	

Tab. 16 İşletmeye Alma Sırasında Yapılan Ayarlar

1) Bu fonksiyonun çalışması kullanılmakta olan ısıtma kazanına bağlıdır.

9 Kullanıma Genel Bakış RC35



Alfabetik İndeks

A

Açılma noktası 34, 35
Arızalar. 51
Arızaları resetleme. 53
Atık Yok Etme 12
Ayar protokolü 54

B

Bakım mesajları 52
Bekleme fonksiyonu. 44
Bilgi Menüsü. 21
Bilgi menüsündeki boyler mesajları 21
Boyler (İşletme türleri) 31
Boyler programı 39
Boyler sıcaklığını ayarlama 19
Boyler Sıcaklık Ayarı 41
Boylerin bir defalık ısıtılması 19–20

D

Devre dışı bırakma
- Kapatma 23
Dezenfeksiyon, termik 45
Dış hava kompanzasyonu 47
Dış hava kontrollü işletme 50
Dış hava sıcaklığı seyri 22
Dış hava sıcaklığı, yüksek 49
Dış hava sıcaklığına bağlı kontrol 47, 50
Don. 7
- Donma tehlikesindeki arızalar 51
Donma 53
Donma koruması 50
Düşük işletme. 50

E

Ekranın Kontrast Ayarı. 9–10
Elektrik kesintisi 23
Emniyetle ilgili Bilgiler. 7
Enerji 9, 11, 12, 26, 39, 40
- Enerji Tasarrufuna Yönelik Öneriler . . .48
Evde Bulunmama. 8–9

G

Gaz yakıtlı ısı pompası. 46
Gece düşümü 50
Gece İşletmesi 14, 35
Gece/Gündüz Döngüsü 10
Geçiş Mevsimleri, Isıtma 9–11
Gidiş suyu sıcaklığı 28
Gösterge, Açıklama 13
Göstergedeki Mesajlar 23
Gündüz İşletmesi 14, 35
Gündüz/Gece Döngüsü 9–11
Güneş enerjisi (İşletme türleri) 31
Güneş enerjisi kazanımı. 22

H

Hata 51

I

Isı pompası. 46
Isıtma devreleri (İşletme türler,)30
Isıtma devresi
- Açıklama 28
- Seçeneklerin Tanımları 29
Isıtma devresi seçme 27–29
Isıtma Sistemi Kontrol Şekilleri. 47

İ

İşletme türleri 14, 30
- Boyler. 31
- Güneş enerjisi 31
- Isıtma devreleri 30
- Sirkülasyon 31

K

Kapama işletmesi. 50
Kapanma noktası 34, 35
Kısa Kılavuz 8
Kullanıcı menüsü
- Kullanıma giriş. 24
- Menü noktalarına genel bakış 26

L

Lütfen kapağı açın 52

M

Manuel Gece/Gündüz İşletmesi 14
Mevsim Geçişleri, Isıtma. 10

O

Oda kontrollü işletme 50
Oda sıcaklığı
- Ayarlanması 29, 38
- Belli ısıtma devreleri için ayarlama. . . . 29
- Belli ısıtma devreleri için ayarlanması . 17
- Çok soğuk/çok sıcak 8
- Geçici olarak değiştirilmesi. 15
- Göstergede sapma. 49
- Göstergenin eşitlenmesi. 45
- İsıtma devrelerini birbirinden farklı ayarlama 29

Kalıcı olarak değiştirilmesi 16
Oda sıcaklığı kalibrasyonu 45
Oda sıcaklığına bağlı kontrol 47, 50
Oda sıcaklığını eşitleme 45
Otomatik 14, 30
Ön ısıtma evresi, Gaz yakıtlı ısı pompası . 46
Özet Kullanma Kılavuzu 9, 11

P

Parti fonksiyonu 44
Pompası 50

R

RC35 ısıtma devreleri. 27–29
Referans oda 47
Reset 53

S

Saat ayarı 18
Saat Ayarı, Yaz/Kış Saatı 9–11
Sıcaklık, bkz. oda sıcaklığı
Sirkülasyon (İşletme türleri) 31
Sirkülasyon programı 39
Sistem hatası 52
Standart gösterge 30
Sürekli Düşük İşletme (Manuel Gece İşletmesi). 14, 30
Sürekli gösterge 30
Sürekli Isıtma (Manuel Gündüz İşletmesi). 14, 30

Ş

Şalt noktası
- Dğiştirilmesi 35
- Girilmesi 36
- Silinmesi 37

Şalt programı 30
- Ayarlanması 32
- Boyler 39
- Gösterilmesi 35
- Program seçme 33
- Sirkülasyon. 39

T

Tarih ayarı. 18
Tatil işletmesi 41
Tatil Sıcaklığı 9–11
Temizlik. 12
Termik dezenfeksiyon. 45
Termostatik Vanalar 12, 47

U

Uzaktan kumanda. 28

Y

Yaz/Kış eşiği 40
Yaz/Kış işletmesi geçiş eşiği. 40
Yaz/Kış İşletmesi Geçişi 9–11
Yaz/kış saati geçişi 40

Notlar

ISISAN

ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ AŞ www.isisan.com www.isisanservis.com

ISISAN
Servis Destek Merkezi
0216 444 5 474

MERKEZ Bestekâr Şevki Bey Sokak No.1 Balmumcu / İSTANBUL • Tel: (0212) 340 37 00 - 340 37 37 Faks: (0212) 266 11 34 - 272 22 32 isisanavrupa@isisan.net
AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvarı No. 42 Balmumcu / İSTANBUL • Tel: (0212) 288 43 47 - 267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68 isisanamana@isisan.net
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Asfaltı üzeri Onur Sk. No.18/A Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL • Tel: (0216) 544 11 00 Faks: (0216) 340 40 17 isisananadolu@isisan.net
İSTANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samandıra / İSTANBUL • Tel: (0216) 561 27 27 Faks: (0216) 311 05 69 isisandepo@isisan.net
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Turgut Özal Bulvarı No.129 Migros karşısı / ADANA • Tel: (0322) 232 70 20 Faks: (0322) 232 70 25 isisanadana@isisan.net
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akay Cad. Büklüm Sk. No:2/9 Dedeman Oteli Karşısı Kavaklıdere / ANKARA • Tel: (0312) 418 32 20 Faks: (0312) 417 92 55 isisanankara@isisan.net
ANKARA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Gersan Sanayi Sitesi 2308 Sokak No. 35 Ergazi / ANKARA • Tel: (0312) 256 99 66 Faks: (0312) 256 10 12 isisanservis@isisan.net
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ali Çetinkaya Caddesi No.152 PTT karşısı / ANTALYA • Tel: (0242) 322 04 44 Faks: (0242) 322 27 25 isisanantalya@isisan.net
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça / BURSA • Tel: (0224) 267 04 85 Faks: (0224) 267 00 69 isisanbursa@isisan.net
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankası Konutları Karşısı Gaziemir / İZMİR • Tel: (0232) 251 30 50 Faks: (0232) 251 91 81 isisanizmir@isisan.net

Buderus